



コンパクトコンポーネント MD システム

型 MX-S77WMD
















省エネ設計

省エネ回路により電源「切」時(待機時) 消費電力1.4W

―お買い上げありがとうございます―

お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(④~⑦ページ)は必ずお読みいただき、安全にお使いく ださい。

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

目 次

はじめに	ページ	CD を聞く	~ −÷
安全上のご注意 で使用になる前に・本機や CD、MD の置き場所について・ヘッドホンについて・付属品・露がついたら・CD の取り扱いかた・MD の取り扱いかた各部の名称・本 体	8 8 8 8 8 9 9	CDを入れる	
表示窓(ディスプレイ)		ラジオを聞く	
接続・アンテナの接続・スピーカーの接続・他の機器の接続・他の機器の接続・イチ押しボタンを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12 	MDを引く MDを入れる MDを聞く MDのプログラム演奏 MDのランダム演奏 MDのリピート演奏 MDのタイトルサーチ	
時計を合わせる放送局を記憶させる (エリアガイド機能) 基本操作	である。 「17 ページ	他の機器を操作する 接続した他の機器の音を聞く デジタル入力の録音レベルを調節する	

重低音を強調する 18 サウンドモードを変える 19 サウンドモードを作る 20

録音する	ページ	オートパワーオフペー	-ジ
録音をする前に		AUTO POWER OFF機能を使う	. 79
ステレオ長時間録音			
倍速録音について (HCMS)	43	タイマーを使うペー	~ "
• トラックマークについて	43	ノイトで戻りへ	ージ
CD をワンタッチ録音する	44	タイマー	801
REC MODE を使って CD を連続録音する .	46	SLEEP タイマー(おやすみタイマー)	_
CD のベストヒット録音	48	REC タイマー(録音タイマー)	
1CD のシンクロ録音	50	DAILY タイマー(目覚ましタイマー)	
🔼 MD デッキの音をワンタッチ録音する	52	ロスに「グイイ (日見のログイイ)	
REC MODE を使って 🖸 MD デッキの音を録音 🤋	する 54		
ラジオの音をワンタッチ録音する	56	知っておいてほしいことへ	ージ
REC MODE を使ってラジオの音を録音する	58		
接続した他の機器の音をワンタッチ録音する	60	チャイルドロック機能	
REC MODE を使って接続した		デジタル録音のきまり(SCMS)	
他の機器の音を録音する	62	倍速録音に関して(HCMS)	_
サウンドシンクロ録音をする	64	AM エリアガイド表	. [88]
		MD について	. [90]
タイトルをつける		MDのメッセージ	. [92]
ツイ ドルを ノいる	ページ	MD の制約について	93
タイトルをつける	[60]	故障かな?と思う前に	
タイトルをフリる	00	• 本体のリセットについて	94
		保証とアフターサービス	95
MD を編集する	ページ	ビクターサービス窓口案内	. [96]
		主な仕様	. [98]
MD を編集する前に	69	索引	99
• MD 編集機能の紹介	69		
曲を分ける (DIVIDE)	70		
曲をつなげる (JOIN)	72		
曲を移動する (MOVE)	74		
曲を消す (ERASE)			
全曲を消す (ALL ERASE)	78		

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に 防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「死亡または重傷を負う可能性が想定 される一内容を示しています。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「傷害を負ったり物的損害が想定され る 内容を示しています。

●絵表示の説明 注意をうながす記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号















万一、次のような異常が発生し たときはすぐ使用をやめる。

• 煙が出ている、へんな においがするとき





電源プラグを抜く

- 内部に水や異物が入ってし まったとき
- 落としたり、破損したとき
- ・電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)





電源プラグを抜く

このような異常が発生したまま使用していると、 火災や感電の原因となります。すぐに電源を「切し にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。煙が出なくなるのを確認してから販売店 に修理を依頼してください。お客様による修理は 危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げ の販売店にご依頼ください。



分解禁止



風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



⚠警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など水の入っ たものを置かないでくださ の い。こぼれたり、中に水が 入った場合は、火災や感電 の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に 近づけない
- 電源コードの上に 家具などの重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線 や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。







電源プラグは根元まで確実に 差し込む。

差し込みが不完全ですと、 発熱したりほこりが 付着して火災や感電の 原因となります。 また、たこ足配線も、 コードが熱を持ち危険 ですのでしないでください。



交流100V(ボルト)以外の電源 電圧で使用しない。

火災の原因となります。 本機を使用できるのは日 本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で収ってください。



本機の包装に使用しているポリ 袋は、小さなお子様の手の届く ところに置かない。

頭からかぶると窒息の原 因となります。





電源プラグは、コードの部分を 持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

₹ **寸** .

通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- 専用のラック以外の本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い 所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10 cm以上離す



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温に なる所
- 窓ぎわなど水滴の発生し やすい所



本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。




長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



電源プラグを抜く



注意

お手入れをするときは、 雷源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。



移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。

電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、 電源が入ってから徐々に上 げてください。



ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな 音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を受け ることがあります。



ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。 ▲





手を挟まれないよう

3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま 使用すると、火災の原因とな ることがあります。特に、湿 気の多くなる梅雨期の前に行 なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- ・電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・乾電池は充電しない
- 長時間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。


で使用になる前に

本機やCD、MDの置き場所について

故障などを防止するため次の場所は避けてください。



・湿気やほこりの多い所



・直射日光が当たる所や暖房器のそば



・アンプやテレビのすぐそば





・極端に寒い所



- ・磁気を発生する所
- 振動の激しい所
- ·OA 機器やけい光灯のすぐそば



・寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになる ときは、隣近所に迷惑がかからない ような音量でお聞きください。特 に、夜は小さな音でも周囲によく 通るものです。窓をしめたり、 ヘッドホンをご使用になるなどお 互いに心を配り、快い生活環境を 守りましょう。 このマークは音のエチケットのシ

露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いて **CD**や**MD**が正しく演奏できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いください。

付属品

お使いになる前に付属品をお確かめください。

ンボルマークです。









AM ループアンテナ \ (1個)

FM 簡易型アンテナ (1本)

リモコン(RM-SMXS77WMD) (1 個)

単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)

CDの取り扱いかた

・ケースからの出し入れ

① センターホルダーを押さえ

① 文字のある面を上にして…






- ②演奏面(虹色に光っている面)に触れないように持って出す。
- ② 上から押さえて入れる。
- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたり しないでください。
- CDは曲げないでください。




- 文字のある面に のマークが入っているCDを お使いください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。

CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。





必ず内側から外側へ

連続したキズは音飛び の原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないよう にロックされています。 無理に開けようとすると ディスクがこわれます。




定期的にお手入れを

カートリッジにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすととができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。




録音・編集するに はつまみを閉じる

誤って消してしまわないようにつまみを開く(消去防止)


<お知らせ>

- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置に張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは 今や ➤ などの矢印に従って正しく入れてください。


間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。




本 体



表示窓(ディスプレイ)



リモコン(RM-SMXS77WMD)



リモコンに乾電池を入れる

付属の乾電池を入れます。

裏ブタをはずす

2 乾電池を入れる


単3形乾電池2本を入れます。

リモコン内部の表示に 合わせて、極性(+、-) を正しく入れます。

• 付属の電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と交換してください。




矢印の方向に戻します。





リモコンの操作

リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて操作 します。斜めから使用したり、リモコン受光部との間 に障害物等があると信号が届かない場合があります。




- 操作範囲が狭くなってきたり、本体に近づけないと操作できなくなってきたときは、乾電池を交換してください。交換の際は、 2本とも同じ種類の新しい単3形乾電池と交換してください。
- 長い間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 指定以外の電池(充電式電池など)は使用しないでください。

アンテナの接続

アンテナ



ラジオを聞くためにアンテナを接続します。



束ねてある線は、よく伸ばします


FM 簡易型アンテナ

放送局を受信して最も受信状態の良い位 置に「ピーン」と伸ばし、テープなどで 固定します。


AM ループアンテナ



• 本体からできる だけ離し、左右 に回してもっと もよく受信でき るところに置き ます。








アンテナ線の先端に ビニールがついてい るときは、ねじりな がら抜き取ります。




<お知らせ>

• AMループアンテナは、金属製の机の上や テレビ、パソコンなどの近くに置かないで ください。受信感度が悪くなります。

- ・付属のアンテナでうまく受信できないとき
- ・マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使うとき



スピーカーの接続



- スピーカー背面から出ているスピーカーコードを、本機のスピーカー端子に接続します。
- 正面向かって右スピーカーを右・R端子に接続します。 正面向かって左スピーカーを左・L端子に接続します。 スピーカーは、左右どちらでもお使いになれます(左右の 区別はありません)。
- スピーカーコードの黒線を「←」側に、赤線を「←」側に 接続してください。



適合インピーダンス: $6 \Omega \sim 16 \Omega$

ご注意

スピーカーコードの赤線と黒線を逆に接続すると、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注意ください。本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビの近くに設置すると、色ムラを生じることがあります。テレビとは十分離して設置してください。

設置上のご注意

本機は、省スペースでハイパワーを実現するため冷却用ファンが搭載されています。大音量動作や連続動作などで内部の温度が上がったときには、冷却のため内部のファンが動作します。十分な冷却効果を得るために、本体両側にスピーカーを設置したり、物を置いたりするときは、1cm以上間隔をあけてください。

(使用状態によっては、本体の温度が上昇) することがありますが故障ではありません。

サランネットの外しかた

本機スピーカーのサランネットは、外すことができます。





• 左右上端を軽く 押さえ、手前に引いて外してください。再び取り付けるときは、突起部を合わせて軽く押し込みます。

他の機器の接続(背面部での接続)

アナログ機器を接続する

カセットデッキは、TAPE端子に接続します。






• 別売りのレコードプレーヤー(AL-E350 + AC-S100J)を接続するときは、AUX 端子を使います。


デジタル機器を接続する

デジタル機器を接続するときは、AUXデジタル入力端子に接続します。



電源コードの接続

すべての接続が終わったら電源コードのプラグを家庭用コンセント (AC 100V、50Hz/60Hz) に差し込みます。



電源「入」/「切」について


電源を「入」にする

POWERボタンを押します。STANDBY ランプが消灯し、「HELLO」が表示されます。

電源を「切」にする


POWERボタンを押します。STANDBYランプが点灯に変わり、「SEE YOU」が表示されてから、時計表示になります。

時計表示を消灯に設定 (➡値ページ参照) しているときは、「DISPLAY OFF」が表示されてから消灯します。



イチ押しボタンを使う

次のボタンを押しても電源を「入」にできます。



SOURCE (本体・リモコン)

ソース(音源)がFM、AM、TAPE、AUX またはAUX DIGITALのいずれかになりま す。(前回聞いていたソース)

FM または AM のときは、前回聞いていた 放送局を受信します。

A MD ▷/II (本体) A MD ▶/II (リモコン)

ソース(音源)が A MD になり、MD が入っているときは演奏が始まります。

BMD ▷/II (本体)

ソース(音源)が **B** MD になり、MD が 入っているときは演奏が始まります。

CD ⊳/**II (本体)**

CD ►/II (リモコン)

ソース(音源)が CD になり、CD が入っているときは演奏が始まります。

CD1/CD2/CD3 (リモコン)

ソース(音源)が CD になり、押したディスク番号の CD トレイに CD が入っているときは演奏が始まります。

▲CD1/▲CD2/▲CD3 (本体)


押したCD番号のCDトレイが出てきます。

▲ (MMD) /▲ (BMD) (本体)

MDが入っているときは、MDが取り出せます。

時計を合わせる

本機には24時間表示の時計機能がついています。本機の操作をする前に、**リモコンを使って**時計を現在時刻に正しく合わせてください。タイマー機能が利用できるようになります。時計は電源が「入」/「切」のどちらでも合わせることができます。



例:15時20分(午後3時20分)に合わせるとき


1 CLOCK/TIMER を押す

「時」表示(お買い上げ時は O)が点滅します。



2 時刻を設定する

→ト >または< |→→ を押して「時」を合わせてから SET を押す



② ▶▶I >または< |◀◀ を押して「分」を合わせてから SET を押す

15:20

電源が「切」のときは現在時刻の表示になり、電源が「入」のときは時計を設定する前のソース(音源)の表示に戻ります。

- ▶▶ >または< |◀◀押し続けると、連続して変化します。
- 「分」を設定しているとき、CANCELを押す と「時」表示の点滅に戻せます。

時計を正確に合わせるには

「分」を合わせてから、テレビ、ラジオの時報や、117の時報に合わせてSETを押すと正確に合わせることができます。

設定した時刻の〇秒から時計が動き始めます。

時刻を設定すると

- 時刻を設定すると、RECタイマー、DAILYタイマー および SLEEP タイマーが利用できるようになりま す。時刻が設定されていないときは、RECタイマー、 DAILYタイマーおよびSLEEPタイマーの設定はで きません。
- 設定した時刻を修正するときは、CLOCK/TIMERを 5回押して時計を表示させてから手順2の操作で修 正してください。

時計表示を消したいときは

就寝時など、時計表示が明るいときは、時計表示を消 灯することができます。

1. 電源を「切」にする

電源「入」のときは、POWERを押します。

2. DISPLAY/CHARA を押す

表示窓に「DISPLAY OFF」が表示され、時計表示が消えます。

電源「切」のとき時計を表示させるには、上記事順1と2の操作をもう一度行います。
 表示窓に「DISPLAY ON」が表示されたあと、時計が表示されます。

ご注意

- 本機は、必ず時計合わせを完了してから、他の操作を行ってください。
- 停電や電源コードを抜いて電源が切れたときは、「O:OO」 の点滅表示に戻ります。もう一度時計を正しい時刻に合わ せてください。


お知らせ・

- 本機の時計は、月に1分程度のズレを生じます。タイマー を使用するときは、事前に時刻を合わせ直してください。
- 時計表示を消灯(DISPLAY OFF)していると、電源「切」 のとき時刻合わせやタイマーの設定はできません。電源 「入」のときまたは、時計表示を点灯(DISPLAY ON) にしてから操作してください。

放送局を記憶させる(エリアガイド機能)

エリアガイド機能

本機は、市外局番を入力するだけで、お住まいの地域で受信できる放送局を自動的に記憶します。 この場合、AM放送局は本機に内蔵されている放送局を呼び出して記憶します。(→圏)~圏ページ参照) FM 放送局は市外局番03または06を入力したときは、本機に内蔵されている放送局(03は12局、06は 7局)を呼び出して記憶します。これ以外は、お住まいの地域で受信できる放送局を76MHz~90MHzの間 で自動選局し、記憶します。リモコンを使って操作します。



SOURCE を押して FM または AM を選ぶ



SOURCEを押すごとに次のように 切り換わります。



FM → AM → TAPE AUX DIGITAL ← AUX

 FMまたはAMのどちらでもかま いません。

1~9、0キーを使って残りの市外局 番を入力する

局番は4ケタまで入力できます。局番が5ケタ以 上の地域でも4ケタまで入力すれば、エリアガイ ドによる放送局の記憶ができます。

(2) (3) 例:045のとき

5 JKL (6) *·TUV

残りの4→5を 入力する。

例:0421のとき

M 4 2 1 $0K7 \rightarrow 5ET$

4 SET を押す



AM → FMの順に自動で記憶していきま す。記憶が終わると、FM 放送のプリ セット番号 1 の放送局を受信します。

AREA GUIDE (0) を押す



市外局番の0が入力されます。






お知らせ


- 電波事情や地域によっては、エリアガイドで記憶させるよ りもご自分で選局するほうが良好に受信できる地域もあり ます。このようなときは、ご自分で放送局を記憶させてく ださい。(**→**30ページ参照)
- 記憶された放送局は、電源プラグを抜いたり停電があると、 取り消されることがあります。このようなときは、エリア ガイドの操作をやり直してください。


音量を変える

重低音を強調する

リモコンを使って操作します。







音量を調節する

音量は $0 \sim 50$ まで調節できます。 DIGITAL REC LEVELのランプが消灯している ときに、次の操作をします。

• ランプが点滅しているときは、DIGITAL REC LEVEL を押して消灯させます。

本体 : VOLUME を回します。

+方向に回すと大きくなり、-方向に

回すと小さくなります。

リモコン: VOLUME +、-を押します。

例: 音量を 12 にしたときの表示

VOLUME 12

ご注意

電源を入れたとき、いきなり大きな音が出るのを避けるため、電源を「切」にする前に音量を絞っておいてください。電源が「切」のときは、音量を調節することができません。

お知らせ・


 DIGITAL REC LEVELのランプが点滅しているときは、 本機またはリモコンの VOLUME が DIGITAL REC LEVELの調節モードになっています。音量の調節はできません。

BASS を押す



ボタンを押すごとに 「オン」 または 「オフ」 に切り換わります。

「オン」にしたときの表示



 BASS表示が点灯し、「ACT-BASS ON」が数 秒間表示されます。重低音が強調されます。

「オフ」にしたときの表示




 BASS表示が消灯し、「ACT-BASS OFF」が 数秒間表示されます。重低音が強調されなくな ります。

サウンドモードを変える

お好みのサウンドモードを選ぶことができます。リモコンを使って操作します。

サウンドモードには、演奏会場の臨場感ある雰囲気を生み出すサラウンド効果のあるモードと、低音から高音までの周波数域を増減して音質だけを調節したサラウンド効果のないモードがあります。




SOUND を押してサウンドモードを 選ぶ



1 回押すと現在選ばれているサウンドモードが表示されます。 さらにボタンを押すごとに次のように変わります。



例: D. CLUB を選んだとき



• SOUND 表示が点灯し、D. CLUB(サウンド モード名)が数秒間表示されます。

サウンドモードを解除する

サウンドモードを解除するときは、SOUNDを押して、「FLAT」を選びます。




SOUND表示が消灯し、「FLAT」が数秒間表示されます。

お知らせ・

- 「SET→MANUAL 1?」および「SET→MANUAL 2?」 にはお好みのパターンを登録することができます。登録 のしかたは 20ページの「サウンドモードを作る」をご覧 ください。
- サウンドモード効果の音は、スピーカーやヘッドホンに 効きます。録音される音には効きません。

サウンドモードを作る

サウンドモードの「SET→MANUAL1?」と「SET→MANUAL2?」に好みのパターンを登録することができます。**リモコンを使って操作します。**



SOUNDを押して 「SET→MANUAL1?」または 「SET→MANUAL2?」を選ぶ




例: 「SET→MANUAL1?」を選んだとき



約5秒間表示されます。表示されている間に次の操作をします。

2 SETを押す





約8秒間表示されます。表示されている間に次の操作をします。


3 パターンを作る (レンジを選びレベルを調節する)

レンジを選ぶ:▶▶ >または< |◄◄ を使う


 LOW (低音)、MIDDLE (中音)、HIGH (高音) から選べます。

レベルを調節する:▶▶ +または- ◄◄を使う

-3~0~+3まで7段階調節できます。




例: MIDDLE (中音) を+2 に調節したとき



4 SETを押す




MEMORYが数秒間表示されます。



• SET を押さないときは、約8秒間でサウンド モードが終了し決定されます。

CD を入れる

本機は、3枚のCDを収納できるチェンジャータイプのCDプレーヤーです。



CD についているマークを確認して

文字のある面に DIGITAL AUDIO のマークが入っている CD をお使いください。 DVD やビデオ CD は再生できません。

1 CD を入れる CD 番号の **≜** を押す

指定した CD トレイが出てきます。 ソース (音源) がCDのときは、表示窓に「OPEN」 が表示されます。

例:CD 1 のとき




CD1 OPEN

2 文字のある面を上にして CD を置く

• 8センチCDは、CDトレイ内の凹部に置きます。

文字のある面を 上にする



CDトレイ内のサブトレイは、下から順に CD1、CD2、CD3になります。

3 手順1と同じ▲を押す

表示窓に「CLOSE」が表示されます。

例:CD1のとき



col close

手順1から手順3の操作をCD2、CD3ですると、CDを3枚まで入れることができます。

CD を続けて入れる

CD を続けて入れるときは、CD トレイを戻すときに次に入れる CD 番号の ▲を押します。一度 CD トレイが戻ってから、▲を押した CD 番号のトレイが出てきます。一枚ずつ入れてください。

表示窓の表示

ソース (音源) がCDのときCDを入れてしめると、次のように表示が変わります。

CD 読み込み中: 例: CD1 のとき



曲数とトータル時間表示:






ご注意

- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、CDトレイと形状が合わないため、故障の原因となります。絶対に使用しないでください。
- CDにセロハンテーブが張ってあったり、レンタルCDの ラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとのある CDは使用しないでください。そのまま CD プレーヤー に入れると、CDが取り出せなくなるなど故障の原因と なります。

CD の連続演奏 (基本操作)

3枚のCDを連続演奏することができます。

本体を使った操作



1 CD1~3にCDを入れる

「CD を入れる」(**→** 21ページ参照)

2 DISC を押して演奏する CD を選ぶ



ボタンを押すごとに次のように変わります。

ソース(音源)がCD以外のときにDISCを押すと、次のように表示されます。

例:CD1を選んだとき



表示されている間に手順3の操作をします。

3 CD ⊳/II を押す




演奏が始まります。

CDの演奏順は ② ページの 「CDの演奏順番」をご覧ください。

お知らせ

- 手順2のDISCを押さずにCD ▷/Ⅱを押すとCD表示の「▶]が表示されているCDから演奏が始まります。
- 演奏中に DISC を押すと、選ばれた CD が自動的に演奏 されます。

リモコンを使った操作



1 CD1~3にCDを入れる

「CD を入れる」(**→** 21ページ参照)

2 演奏するCDのCD1~CD3のいず れかを押す




演奏が始まります。

お知らせ -

CD1~CD3の代わりににCD →/■を押すとCD表示に「▶]が点灯しているCDから演奏が始まります。


CD演奏中の表示窓

演奏中:



停止中: 曲数とトータル時間が表示されます。 (➡21ページ参照)

一時停止中:



表示窓の CD 表示

選ばれている(または演奏中)CD の番号のところに表示されます。



CD トレイの中に CD が入っていないこ とを本機が確認すると消灯します。 演奏中は回転をイメージした表示をし、 倍速で録音中は、速い回転の表示をしま す。

CD トレイを出す と点灯し、CDが 入っていないこと が確認されると消 灯します。 演奏中または一時 停止中は点滅しま

CD を停止する

途中でCDの演奏を停止するときは、■を押します。





太休

リモコン

CD の演奏順番

CDがすべて入っているときの演奏順番は次のようにな ります。

CD1 から演奏を始めると、CD1→CD2→CD3の順 に演奏し、CD3の演奏が終わると自動停止します。

CD2から演奏を始めると、CD2→CD3→CD1の順 に演奏し、CD 1 の演奏が終わると自動停止します。

CD3から演奏を始めると、CD3→CD1→CD2の順 に演奏し、CD 2の演奏が終わると自動停止します。

CDが2枚入っているときは、CDの入っていないトレ イを飛ばして演奏し、終わると自動停止します。

CD を取り出す

取り出したいCDが入っているトレイの▲を押します。

演奏を一時停止するとき

演奏中に CD ►/II または CD ►/II(リモコン)を

もう一度押すと、一時停止したところから演奏が始ま ります。

演奏中に他の CD に交換する

演奏していない CD 番号の ▲ を押して、CD を交換し ます。演奏中にCDを交換すると、CD演奏順の最後に 交換したCDの演奏が終わると自動停止します。

曲をダイレクトに演奏する(ダイレクト演奏)

リモコンの数字キーを使います。

1~10曲目を指定するとき:

1~10キーのいずれかを押す。

11曲以上を指定するとき:

+10キーを先に押してから、

 $1 \sim 10$ キーのいずれかを押す。

例:15曲目

(+10) **→** (5) と押す

例:20曲目

(+10) → (10) と押す

例:25曲目

(+10) **→** (5) と押す

(2)(3)

曲の頭出し(スキップ)

本体:



▶▶I(次の曲の頭出し)または**▶**◀(演 奏中の曲の頭出し)を押します。押す ごとに 1 曲ずつ変化します。

• 停止中に押すと曲ごとの演奏時間が 表示されます。1 曲の演奏時間を調 べるときに便利です。

リモコン:



▶▶I>または<I**◄**を押します。押す ごとに 1 曲ずつ変化します。押し続け ると連続して変化します。

お知らせ -

• 曲の演奏時間表示ができるのは、32曲目までです。 33曲目以降の演奏時間表示は、「--:--lになり ます。

早送り/早戻し(サーチ)

本体:

SEARCH |

演奏中に ▶▶ または ▶◀ を押し続け ます。

リモコン:



演奏中に ▶▶ + (早送り) または ◀◀ - (早戻し)を押し続けます。


時計を表示させる



ソース(音源)がCDのときにリモコンの DISPLAY/CHARAを押すと、表示窓に時 計を表示させることができます。

CD のプログラム演奏

3枚のCDからお好きな曲をお好きな順番で聞くことができます。リモコンを使って操作します。 ソース(音源)をCDにして停止中に操作します。



CD を入れ、CD を停止状態にする 1


「CD を入れる」(**→** 21 ページ参照)

• ソース(音源)がCDになっていないときは、 CD ►/II を押してから ■STOPを押します。

PLAY MODE/FM MODE を押し て「CD PROGRAM」を選ぶ



PLAY MODE/FM MODE を押す ごとに表示窓のプレイモード表示 が次のように切り換わります。





- すでにプログラムがされているときは、CD番 号、曲番号、プログラム番号が表示されます。
- PLAY MODE/FM MODEは、CDが停止中に 操作することができます。

PLAY MODE/FM MODE を操作するときは、 必ず CD を停止状態にしてください。


CD を指定する



CD 1~CD 3のいずれか を押します。



例: CD1 を指定したとき



数字キーを押して曲を指定する

1~10、+10キーを押して、曲番号を直接入力 します。(→ 23ページ「ダイレクト演奏 | 参照)

***ABC **・E順**3**と手順**4**をくり返してプ ログラムしていきます。

同じCDの曲を続けてプログラ ムするときは、曲番号だけを指 定します。

最大32曲までプログラムでき ます。33曲目を指定すると 「MEMORY FULL! | が数秒 間点滅表示されます。

例:5曲目を指定したとき



5 CD ►/II を押す



プログラム演奏が始まります。

• プログラムした全曲の演奏が終 わると、自動停止します。

プログラム演奏を途中で止める

■STOP を押します。



演奏が停止し、最後のプログラム内容が表示されます。

曲順の確認

リモコンを使って曲順を確認することができます。 CDが停止中に▶▶I>(次の曲)または<I◀◀(前の 曲)を押します。



プログラムした曲をくり返し聞く

プログラム演奏とリピート演奏を組み合わせると、プログラムした曲をくり返し聞くことができます。

(→ 27ページ「リピート演奏 | 参照)

プログラムを間違えたときは(削除)

CDが停止中にCANCELを押すとプログラムした最後の曲から削除していきます。そのあとプログラムをし直します。



プログラムの取り消し(本体のみ)

プログラムした CD 番号の ▲ を押します。 ▲ を押した CD のプログラムは取り消されます。

プログラム演奏のモードを解除する


CDが停止中にPLAY MODE/FM MODEを押して、表示窓の「PROGRAM」表示を消灯させます。 ただし、プログラムの内容は残ります。

お知らせ・

• 電源を「切」にすると、記憶されているプログラムの 内容はすべて削除されます。

CD のランダム演奏

3 枚の CD の曲をランダム(無作為)に演奏することができます。**リモコンを使って操作します。 ソース(音源)を CD にして停止中に操作します。**



1 CDを入れ、CDを停止状態にする


「CD を入れる」(**→** 21ページ参照)

ソース(音源)がCDになっていないときは、 CD ►/■を押してから ■STOPを押します。

2 PLAY MODE/FM MODE を押して「CD RANDOM」を選ぶ



PLAY MODE/FM MODE を押す ごとに表示窓のプレイモード表示 が次のように切り換わります。





 PLAY MODE/FM MODE は、CD が停止中に 操作することができます。

PLAY MODE/FM MODE を操作するときは、 必ず CD を停止状態にしてください。

3 CD ►/II を押す

ランダム演奏が始まります。



- 全曲のランダム演奏が終了すると自動停止します。
- 一度演奏した曲は重ならないように 選曲されます。
- ランダム演奏中にCDトレイを 出すと演奏が停止します。

ランダム演奏を途中で止める

■STOP を押します。



演奏が停止します。

ランダム演奏中の頭出し

演奏中に▶▶ >を押すと次に演奏する曲の選曲を始めます。

< I◀◀ を押すと演奏中の曲の頭出しをします。

くり返しランダム演奏をする

ランダム演奏とリピート演奏を組み合わせると、ランダム演奏をくり返します。ランダム演奏の曲順はくり 返されるたびに異なります。

(→ 27ページ「リピート演奏」参照)

ランダム演奏のモードを解除する


CD が停止中に PLAY MODE/FM MODE を押して、表示窓の RANDOM 表示を消灯させます。

お知らせ

• ランダム演奏中は、CD1 \sim CD3または数字キーによる 操作はできません。

CDのリピート演奏

CD が演奏中や停止中でも設定や解除のできる3種類のリピート演奏があります。**リモコンを使って操作します。**



1 REPEAT を押してリピートモードを 選ぶ



REPEATを押すごとに次のように 切り換わります。

PREPEAT CD ALL

REPEAT 1CD

REPEAT 1

REPEAT 1

REPEAT OFF (リピート解除)



REPEAT CD ALL: CD トレイに入っている

CD の全曲をくり返し演奏 します。すべての演奏モー ドで選べます。

REPEAT 1CD : 1 枚の CD をくり返し演奏

します。連続演奏のときだ

け選べます。

REPEAT 1 : 1 曲だけくり返し演奏しま

す。すべての演奏モードで


選べます。

CD が停止中のときは、CD ►/■を押して演奏を始めます。

リピート演奏のモードを解除する

REPEATを押して表示窓のリピート表示を消灯させます。 「REPEAT OFF」が表示されたあと、ソース (音源) の表示に戻ります。

本体を使った操作



1 SOURCE を押して FM または AM を選ぶ



SOURCEを押すごとに次のように 切り換わります。

FM → AM → TAPE

↑

AUX DIGITAL ← AUX

2 ▶▶ または ◄ を押して周波数を選ぶ



2種類の選局方法があります。

マニュアルチューニング:

▶▶Iを「ポン」と押すと周波数が上がり、I◀◀を「ポン」と押すと周波数が下がります。

FM 放送: 0.05 MHz ずつ

 $76.00 \mathrm{MHz} \sim 108.00 \mathrm{MHz}$

の範囲で選局できます。


AM放送:9kHzずつ

531kHz~1,629kHz の範囲で選局できます。

オートチューニング:

▶▶IまたはI◀■を押し続け、周波数が変わりだしたら指を離します。 放送局を受信すると自動で周波数が止まります。

リモコンを使った操作



1 SOURCE を押して FM または AM を選ぶ



SOURCEを押すごとに次のように 切り換わります。

FM → AM → TAPE

↑

AUX DIGITAL ← AUX

2 選局をする

- a. 数字キーを使って聞きたい放送局のプリセット番号を選ぶ(プリセット選局といいます)
- 7.5 かぷ かぷ あらかじめ放送局を記憶させてお ② ③ きます。「放送局を記憶させる(エ

11~20を選局するとき:

+ 10キーを押してから、

1~10キーのいずれかを押す。

21~30を選局するとき:

+10キーを2回押してから、 $1\sim10$ キーのいずれかを押す。

▶►I>または<I◀◀を押しても放送局のプリセット番号を選ぶことができます。

D. ►► +または ◀◀ -を押して周波数を選ぶ2 種類の選局方法があります。

マニュアルチューニング:


►► +を押すと周波数が上がり、◀ - を押すと周波数が下がります。

オートチューニング:

▶▶ +または ◀◀ - を押し続け、周波数が変わりだしたら指を離します。放送局を受信すると自動で周波数が止まります。

放送を受信すると


放送を受信すると「TUNED」表示が点灯し、FMステレオ放送を受信すると「STEREO」表示も点灯します。




表示窓について

プリセット選局したとき:

例:FM放送でプリセット番号5の放送局を選んだとき







時計を表示させる



ソース(音源)がFMまたはAMのときに リモコンのDISPLAY/CHARAを押すと、 表示窓に時計を表示させることができま す。


もう一度押すと、前の表示に戻ります。

FM 放送の受信モード

FM放送がうまく受信できないときに、受信モードを変更することができます。

FM ステレオ放送を受信中に、 リモコンの PLAY MODE/FM MODE を押す

押すごとに「MONO」または「AUTO」に切り換わります。



MONO: FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときに選びます。ステレオ放送のときもモノラル音声になります。「STEREO」表示が表示窓から消え、「MONO」が数秒間表示されます。

AUTO: FM ステレオ放送のときはステレオ音声、 モノラル放送のときはモノラル音声に自 動で切り換わるオート受信になります。 選局中の「サー」という雑音を消す機能 (ミューティング)*も働きます。「AUTO」 が数秒間表示されます。

* 電波の弱い放送局の音も消します。

お知らせ -


- 通常は「AUTO」でお使いください。 付属のアンテナでうまく受信できないときは、FM屋 外アンテナを接続してください。(→12)ページ参照)
- 本機は、AM ステレオ放送には対応していません。 (AM 放送は、モノラル音声になります)

放送局を選んで記憶させる

エリアガイドで放送局を記憶させたあとに、別の放送局を選んで記憶させることができます。

AM 放送局は 15 局、FM 放送局は 30 局まで記憶させることができます。

リモコンを使って操作します。



1 記憶する放送局を受信する


「ラジオを聞く:リモコンを使った操作」(→20 ページ)の手順1と手順2のbの操作をして記憶したい放送局を受信します。

2 SET を押す



放送局のプリセット番号が5秒間点滅します。


プリセット番号が点滅している間に手順3と4の操作をしてください。



3 1~10、+10キーを押して記憶さ せたいプリセット番号を指定する

- か・記号 か・ABC ザ・EDF
- すでに記憶されているプリセット 番号を指定すると、新たに選んだ 放送局が記憶されます。
- - * ▶▶I >または< I◀◀ を押して も、プリセット番号を選ぶことが できます。
- 0 (10

例: プリセット番号を8にしたとき



4 SETを押す



「MEMORY」が表示されます。 「MEMORY」が消灯すると記憶されます。




ご注意

- 放送局を選んで記憶させたあとにエリアガイドの操作をすると、追加/変更した内容がすべて消去され、エリアガイドによって記憶させた放送局に変更されます。
- FM 放送の受信モードは、記憶できません。

MD を入れる

電源を入れてから操作します。



MD を入れる

演奏する MD デッキ (AMD/BMD)の MD挿入口にMDを 入れます。

MDに表示されている 矢印の方向に、矢印のある 面を上にして差し込みます。

途中まで入れると自動的に引きこまれます。 ソース(音源)が A MD デッキまたは B MD デッキのときは、次のように表示されます。

矢印

例: A MD デッキのとき

MD 挿入:





ディスクタイトル表示 (ディスクタイトルが付いているとき):




曲数と総演奏時間表示:



MD を取り出す

MD を取り出す側の ▲ を押します。 ソース(音源)が A MD デッキまたは B MD デッキ のときは、「EJECT」が表示されます。




MD挿入口から出てきたMDは、必ず本体から抜き 取っておきます。

MDの正しい取り扱いかた

• MDは

本どの矢印に従って正しく入れてくだ さい。




間違った方向で挿入 すると、故障の原因 となります。


• 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置に は張らないでください。万一、ラベルエリアより はみ出したり、はがれかかったまま MD を挿入 すると故障の原因となります。

- すでにMDが入っているときは、表示窓の A MD表示ま たは **B** MD表示が点灯しており新たにMDは入りません。 無理に押し込むと故障の原因となります。
- 電源「切」のときは、MDを挿入できません。

MD を聞く

MD を聞くための基本操作です。






1 MD を入れる

演奏するMDデッキ $(\mathbf{A} \mathsf{MD} / \mathbf{B} \mathsf{MD}) \mathcal{O}$ MD挿入口にMDを 入れます。


「MDを入れる」

(→ 31 ページ参照)



2 MD ⊳/II を押す

演奏する MD デッキの ▷/Ⅲ を押します。 演奏が始まります。



• MD の演奏が終了すると自動停止します。

表示窓の MD 表示

A MD 表示

A MD 挿入口に MD を入れると点 灯します。

演奏中と一時停止 中は、動作に合わ

表示 せた表示をします。

(下の説明参照)

MD 再生モード

ABMD PLAY SPLP2**LP4**

(TITLE SEARCH)

ソース (音源)が タイトルサーチの A MD デッキの ときに点灯します。 ときに点灯しま す。

I MD表示

B MD 挿入口に MD を入れると点 灯します。

演奏中と一時停止 中は、動作に合わ せた表示をします。



す。

ソース(音源)が **■** MDデッキの ときに点灯しま

MD の再生モードについて

MDは録音したときの録音モードにしたがって演奏されま す。演奏が始まると、表示窓に演奏曲の再生モードが表示 されます。

•SP: 本機でステレオ録音した曲または MD LP に対応 していない MD レコーダーで録音した曲のとき

•LP2:2倍長時間録音(ステレオ) した曲のとき

• LP4:4倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき

(MD **LP** について

• MDLP は MD 規格に適合し、新しい音声圧縮方式の ATRAC3を採用したステレオ2倍(または4倍)長時間 録音·再生モードの機能を持ったMDレコーダー/プレー ヤー、またはATRAC3による音声録音されているMDメ ディア (レコーダブル・メディアを除く) に表示されてお ります。


MD 演奏中の表示窓

例: A MD デッキのとき




曲タイトルがついているときはタイトルが表示されてから、上記の表示になります。

停止中:



ディスクタイトルがついているときはタイトルが表示されてから、上記の表示になります。

一時停止中:



点滅

表示窓の表示を変える

リモコンのDISPLAY/CHARAを押します。押すごとに次のように変わります。

演奏中または一時停止中(△ MDまたは ② MD):

→ 演奏時間表示 → 曲タイトル表示 → 時計表示 -

停止中(▲ MD):

停止中(B MD):

→ 総演奏時間表示 ——→ 録音残量時間*表示 — —— 時計表示 ←—— ディスクタイトル表示 —

* 録音残量時間は「REM. (時間)」で表示され、 録音モードがSP (標準) のときの時間で表示されます。

MD を停止する

途中でMDの演奏を停止するときは、■を押します。



演奏を一時停止するとき

演奏中のMDデッキのMD ►/IIまたはMD ►/II(リモコン) を押します。

もう一度押すと、一時停止したところから演奏が始まります。

曲をダイレクトに演奏する(ダイレクト演奏)

リモコンの数字キーを使います。

1~10曲目を指定するとき: 1~10キーのいずれかを押す。

11曲以上を指定するとき:

+10 キーを先に押してから、 1 \sim 10 キーのいずれかを押す。

例:15曲目

→ 5 と押す

例:20曲目

(前) → (前) と押す

例:25曲目

(+10) → (+10) → (5) と押す

曲の頭出し(スキップ)

本体:



▶▶ (次の曲の頭出し) または (漢奏中の曲の頭出し) を押します。 押すごとに 1 曲ずつ変化します。

• 停止中に押すと曲ごとの演奏時間が表示されます。 1 曲の演奏時間を調べるときに便利です。

リモコン:

< [44] | >

▶►I>または<I◀■を押します。押すごとに 1 曲ずつ変化します。押し続けると連続して変化します。

早送り/早戻し(サーチ)

本体: SEARCH




演奏中に **▶▶**I または **▶◀**を押し続けます。

リモコン:

演奏中に ▶▶ + (早送り) または ◀◀ - (早戻し) を押し続けます。

MD のプログラム演奏

お好きな曲をお好きな順番で聞くことができます。**リモコンを使って操作します。 ソース(音源)をプログラム演奏をする MD にして、停止中に操作します。**



I MDを入れ、MDを停止状態にする

「MD を入れる」(**→** 31ページ参照)

• ソース(音源)が MD になっていないときは、 プログラム演奏する MD デッキの MD ►/II を押してから ■STOP を押します。

2 PLAY MODE/FM MODE を押して「MD PROGRAM」を選ぶ



PLAY MODE/FM MODE を押す ごとに表示窓のプレイモード表示 が次のように切り換わります。



例: A MD デッキのとき



- B MDデッキのときは、「B MD PROGRAM」 が表示されます。
- すでにプログラムがされているときは、曲番号 とプログラム番号が表示されます。
- PLAY MODE/FM MODEは、MDが停止中に 操作することができます。

PLAY MODE/FM MODE を操作するときは、 必ず MD を停止状態にしてください。


3 数字キーを押して曲を指定する

1~10、+10キーを押して、曲番号を直接入力 します。(→ 33ページ「ダイレクト演奏」参照)

- プ・記号 か:ABC か:EBF ・ 手順 **3** をくり返してプログラ 4:GH + IKI (A)MNO ムしていきます。

 - <u>向</u> されます。

例:5曲目を指定したとき



4 MD ►/II を押す

プログラム演奏が始まります。

プログラムした全曲の演奏が終わると自動停止 します。

プログラム演奏を途中で止める

■STOP を押します。



演奏が停止し、最後のプログラム内容が表示されます。

曲順の確認

リモコンを使って曲順を確認することができます。 MDが停止中に**▶▶**I>(次の曲)または<I**◄**(前の曲)を押します。





プログラムした曲をくり返し聞く

プログラム演奏とリピート演奏を組み合わせると、プログラムした曲をくり返し聞くことができます。

(➡ 37ページ「リピート演奏」参照)

プログラムを間違えたときは(削除)

MDが停止中にCANCELを押すとプログラムした最後の曲から削除していきます。そのあとプログラムをし直します。



プログラムの取り消し(本体のみ)

プログラムした MD デッキの ▲ を押します。 プログラムが取り消されます。

プログラム演奏のモードを解除する


MD が停止中に PLAY MODE/FM MODE を押して、表示窓の「PROGRAM」表示を消灯させます。 ただし、プログラムの内容は残ります。

お知らせ

- 電源を「切」にすると、記憶されているプログラムの 内容はすべて削除されます。
- MDのタイトルサーチ(→圏ページ参照)の操作をするとプログラム演奏が解除されて、通常演奏になります。

MD のランダム演奏

ランダム(無作為)な曲順で演奏することができます。**リモコンを使って操作します。 ソース(音源)をランダム演奏する MD にして停止中に操作します**。



】 MD を入れ、MD を停止状態にする


「MD を入れる」(**→** 31 ページ参照)

 ソース(音源)がMDになっていないときは、 ランダム演奏するMDデッキのMD ►/IIを 押してから ■STOPを押します。

2 PLAY MODE/FM MODE を押して「MD RANDOM」を選ぶ



PLAY MODE/FM MODEを押す ごとに表示窓のプレイモード表示 が次のように切り換わります。



例: A MD デッキのとき



- B MD デッキのときは、「B MD RANDOM」 が表示されます。
- PLAY MODE/FM MODEは、MDが停止中に 操作することができます。

PLAY MODE/FM MODE を操作するときは、 必ず MD を停止状態にしてください。

3 MD ►/IIを押す

ランダム演奏が始まります。

- 全曲のランダム演奏が終了すると自動停止します。
- 一度演奏した曲は重ならないように選曲されます。

ランダム演奏を途中で止める

■STOP を押します。



演奏が停止します。

ランダム演奏中の頭出し

演奏中に▶▶ >を押すと次に演奏する曲の選曲を始めます。

< I◀◀ を押すと演奏中の曲の頭出しをします。

くり返しランダム演奏をする

ランダム演奏とリピート演奏を組み合わせると、ランダム演奏をくり返します。ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なります。

(→ 37)ページ「リピート演奏」参照)

ランダム演奏のモードを解除する


MD が停止中に PLAY MODE/FM MODE を押して、表示窓の「RANDOM」表示を消灯させます。

お知らせ・

- ランダム演奏中は、数字キーによる操作はできません。
- MDのタイトルサーチ(→圏ページ参照)の操作をするとランダム演奏が解除されて、通常演奏になります。

MD のリピート演奏

MDが演奏中や停止中でも設定や解除のできる3種類のリピート演奏があります。**リモコンを使って操作します。** MD と B MD デッキを連続してくり返し演奏することもできます。



1 REPEAT を押してリピートモードを 選ぶ



REPEATを押すごとに次のように切り換わります。

→ REPEAT 1 MD

↓
REPEAT 1

↓
REPEAT MD ALL

↓
REPEAT OFF (リピート解除)

例: A MD デッキのとき



REPEAT 1 MD : 演奏する MD デッキの全

曲をくり返し演奏します。 すべての演奏モードで選べ

ます。

 REPEAT 1
 : 1 曲だけくり返し演奏しま

す。すべての演奏モードで選べます。

REPEAT MD ALL: A MDと B MD デッキの

両方のMDを連続してくり返し演奏します。 A MDとB MDデッキが両方とも通常演奏のときだけ選べます。

 MD が停止中のときは、リピート演奏する MD デッキの(A MD または B MD)の MD ►/II を押して演奏を始めます。

リピート演奏のモードを解除する

REPEATを押して表示窓のリピート表示を消灯させます。 「REPEAT OFF」が表示されたあと、ソース (音源) の表示に戻ります。


・電源を「切」にしたときやベストヒット録音 (→ 個 ページ) や 1 CD のシンクロ録音 (→ 図 ページ) または MD のタイトルサーチ (→ 33 ページ) をしたときも解除されます。

お知らせ・

 REPEAT MD ALL は、▲ MD と B MD デッキの両方 にMDが入っているときに、連続してくり返し演奏しま す。▲ MD または B MD デッキのどちらかだけ MD が 入っているときは、そのMDの演奏が終わると自動停止 します。

MD のタイトルサーチ

曲タイトルから曲を探して演奏します。**リモコンを使って操作します。** タイトルサーチは、MD が演奏中または停止中のどちらでも操作できます。



1 タイトルサーチする MD を入れる

「MD を入れる」(**→**31ページ参照)

ソース(音源)をMDを入れたMDデッキ (AMDまたは BMD)にします。


2 TITLE SEARCH を押す



表示窓に TITLE SERACH 表示が 点灯し、文字入力表示が表示され ます。

- 演奏中は、MD が停止します。
- プログラム演奏やランダム演奏またはリピート演奏のときは解除され、通常演奏の停止状態になります。

例: A MD デッキのとき



3 探す曲のタイトルを入力する

- タイトルサーチでは、曲タイトルの最初の1~ 5文字を入力します。5文字以上の入力はできません。
- 文字入力のしかたは、図ページをご覧ください。

例:タイトル「My Song」の曲を探すとき



[M→y→ スペース(空白)→S→o] とスペース を含めて 5 文字まで入力できます。

- 「M」だけ入力しても曲を探せますが、曲タイトルの最初が「M」で始まる曲をすべて探します。
- スペースの後ろに文字があるときは、スペース も含めた文字として探します。
 - スペースの後に文字が無いときは、スペースを含めずに探します。
- 英大文字と英小文字は区別されます。「My」を「MY」で入力すると、曲タイトル「My Song」は探せません。

4 ENTER を押す



表示窓に「SEARCH…」がスクロール表示され、曲を探します。

入力した文字で始まるタイトルの曲があると:

曲タイトルが表示され、その曲の演奏を始めます。 演奏が終了すると再び曲を探し始め、MD最後の 曲まで探します。入力した文字で始まる別の曲が あるときはその曲を演奏し、MDの最後まで探し ても無いときは「SEARCH END」が表示され、 タイトルサーチが終了し解除されます。

曲を演奏中に ▶►I >を押すと、「SEARCH…」 が再び表示され、別の曲を探し始めます。

入力した文字で始まるタイトルの曲が無いとき:

「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチが終了し解除されます。

タイトルサーチを途中で解除する

TITLE SEARCH を押します。



タイトルサーチが解除され、前の表示 に戻ります。

演奏中は、演奏中の曲から通常演奏になります。


• ■STOP ボタンを押してもタイトル サーチは解除されます。

お知らせ


タイトルサーチは、曲タイトルのついている曲だけ探す ことができます。

本機では、曲タイトルのついていない曲のタイトル表示は「NO TITLE」と表示されますが、タイトルサーチで「NO TI」と入力しても「NO TITLE」と表示される曲は探せません。

文字入力のしかた



文字入力の表示窓



文字の種類を選ぶとき: DISPLAY/CHARA*を押す

DISPLAY /CHARA 押すごとに入力する文字の種類が変わります。



英小文字・記号

* CHARAはCHARACTER (文字や記号) の略です。

数字

文字を選ぶとき: 数字キーを押す カタカナ入力

7・記号 カ・ABC サ・EDF ア・記号 ラ・WXYZ
① ② ③ ① ① ~ ②
4・以、 ハ・MNO 75シ

ア行からラ行までが割り当ててあります。

・ワ行と「`、一、`」が割り当 ててあります。

例: メを入力するときは (7) を 4 回押す。

英大文字・英小文字入力

数字キーの上に印刷してある記号と英文字が入力 できます。

記号は (で) にあります。

例:Kを入力するときは 5 を2回押す。

- 文字を間違えたときは、CANCEL を押します。

文字の入力位置を移動するとき:

(または () を押します。


スペース (空白) を入れるときは、🙃 を押します。


これらの操作をくり返して文字を入力します。

接続した他の機器の音を聞く

TAPE 端子、AUX 端子または AUX デジタル入力端子に接続した他の機器の音を聞くことができます。 本機は、サンプリングレートコンバーターを内蔵していますので、CS/BS チューナーや DAT などのデジタル機

器に対応しています。





1 SOURCE を押して TAPE、AUX または AUX DIGITAL を選ぶ



SOURCEを押すごとに次のように 切り換わります。

FM → AM → TAPE

↑

AUX DIGITAL ← AUX


2 接続した機器を演奏状態にする

本機のアンプ機能を使って音量の調節などをします。

正しく接続されていることを確認してください。

デジタル機器の録音について

本機はサンプリングレートコンバーターを内蔵しています。デジタル機器のサンプリング周波数(32kHz、44.1kHz、48kHz)に関係なく録音できます。



表示窓について

TAPEのとき:



AUX のとき:



AUX DITIGAL のとき:



時計を表示させる



ソース (音源) がTAPE、AUXまたはAUX DIGITAL のときにリモコンのDISPLAY/ CHARAを押すと、表示窓に時計を表示さ せることができます。


もう一度押すと、前の表示に戻ります。

デジタル入力の録音レベルを調節する

AUXデジタル入力端子に接続した他の機器やCDからMDに録音するときには、デジタル入力の録音レベルを調節することができます。AUX DIGITAL と CD はそれぞれ別に調節できます。

デジタル入力の録音レベルを調節して録音したあとは、録音レベルを OdB(初期値)に戻すか、次回の録音前に再度デジタル入力の録音レベルを調節してください。

AUX デジタル入力端子からの音を聞いているときまたは CD を演奏中に、本体を使って操作します。





使い方のヒント

次のような場合に、デジタル入力の録音レベルを調節すると便利です。

- AUX デジタル入力端子に接続した他の機器の出力 レベルが低いとき
- 数種類のCDを同じMDに録音する場合、CDの違いによる録音レベルのバラツキを整えるとき

】 録音用のMDを ß MDデッキに入れ る

録音用MDが入っていないと、正しく調節できないことがあります。

2 DIGITAL REC LEVEL を押す



ボタン右側のランプが点滅します。 CDは、定速録音のときに限り調節 できます。 点滅




4 入力レベルの調節が終わったら、 DIGITAL REC LEVEL を押す



ボタン右側のランプが消灯し、 表示窓が前の表示に戻ります。

VOLUME で音量の調節ができるようになります。



入力レベルはここに 表示されています。

3 VOLUME を回して入力レベルを調 節する



∞ OVER表示が消灯するように調節 ∖します。

VOLUMEは、左に回すと入力レベルが下がり、右に回すと上がります。

入力レベルは、2dB単位で - 12dB~+ 12dBの範囲で 調節できます。

例:入力レベルを-4dB に調節したとき



お知らせ・

- DIGITAL REC LEVEL ボタンのランプが点滅している ときは、VOLUME で音量の調節はできません。
- デジタル入力の録音レベルを調節しているときは、スピーカーやヘッドホンで聞こえる音量も変化しますが、これは入力レベルを聞いているためです。DIGITAL REC LEVELを押して、デジタル入力の録音レベルの調節を終了すると通常の音量で聞こえます。
- デジタル入力の録音レベルの設定が大きすぎると、 OVERが表示されます。このようなときは、デジタル入 力の録音レベルを下げてください。

例:ソース(音源)が AUX DIGITAL のとき

OVER表示点灯

OVER表示点灯

OVER表示点灯

OVER表示点灯

OVER表示点灯

• デジタル入力の録音レベルを調節すると、TAPE端子または AUX 端子に接続したアナログ機器からの録音レベルも変化します。

録音をする前に

録音には、 国 MD デッキを使います。

本機の **B** MD デッキでは、CD、 **A** MD デッキ、ラジオまたは接続した他の機器の音を録音するとき、それぞれのソース(音源)ごとに次のような録音ができます。

ステレオ長時間録音

従来モノラル音声でしかできなかったMDの2倍長録音が、本機ではステレオ音声のままで2倍長または4倍長の長時間録音ができます。

録音するソース(音源)や録音方式に関係なく設定でき、各ソース(音源)の録音と組み合わせて使用できます。また、1枚のMDに違う録音モード(SP:標準/LP2:2倍長/LP4:4倍長)の曲を混ぜて録音することもできます。

録音モード(SP / LP2 / LP4)は、本体の REC TIME ボタンを押して設定します。



ボタンを押すごとに表示窓の録音 モード表示に「SP]、「LP2」または 「LP4」のいずれかが点灯します。

録音モード表示







SP: 標準の長さで録音されます。録音できる時間は、MDのパッケージに表示されている時間と同じです。

LP2: 2倍長時間録音されます。録音できる時間は、MDのパッケージに表示されている時間の2倍になります。

LP4:4倍長時間録音されます。録音できる時間は、MDのパッケージに表示されている時間の4倍になります。

ラジオ放送の長時間録音などに使用するときに便利です。

ステレオ長時間録音をしたときのご注意

本機でステレオ長時間録音をしたときは、次のことにご 注意ください。

- ・本機でステレオ 2 倍長時間録音または 4 倍長時間録音 された曲は、MDLPに対応したステレオ長時間再生機 能を備えた機器以外では演奏できません。
 - 曲タイトルの先頭に「LP:」が表示され、無音で演奏されます。MDLPに対応した機器で演奏すると、「LP:」は表示されません。
- MDの編集をするとき、録音モード(SP/LP2/LP4) の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはできません。

- お知らせ -

- 本機では、モノラル長時間録音はできません。
- 録音モードが長時間 (SP→LP2→LP4) になるにしたがって、音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録音モードの SP をお勧めします。

録音をする前に

- MD には最大 254 曲まで録音することができます。
- CDの音やデジタル入力端子に接続したデジタル機器(CS/BSチューナーやDATなど)の音は、デジタル信号のまま録音されますが、テープやラジオ放送の音はアナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。

また、本機はサンプリングレートコンバーターを内蔵しているため、デジタル機器のサンプリング周波数(32kHz、44.1kHz、48kHz)に関係なく、聞いたり録音することができます。ただし、DVDなどのドルビーデジタルやDTSデジタル信号には対応していません。

MDの場合、再生専用MDの音を録音するときに限り、デジタル信号で録音することができます。自分で録音したMDの音を録音するときは、アナログ信号の録音になります。

再生専用MD: 市販のミュージックMDソフトのことです。

- 途中まで録音してあるMDのときは、その終わりを自動的に探して録音されます。
 - 新たに録音し直すときは、ALL ERASE (→ 18 ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。
- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます。(→ 60ページ参照)
- 録音レベルは自動調節されます。ただし、AUX DIGITALやCDの音の録音レベル(デジタル入力レベル)は、調節することができます。
 - (→ 41 ページ参照)
- 録音中は、音量・音質を変えても録音される音には影響ありません。
- 録音中または編集中は、本機に振動を与えないように してください。特に「WRITING」表示中は注意して ください。MDが演奏できなくなるおそれがあります。

トラックマークについて

MDには、聞きたい曲を番号で選ぶために、曲ごとの頭の部分に頭出しのための曲番がついています。この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークとトラックマークの間の部分が「曲」としてみなされます。

- CD と M MD デッキの音を録音するときは、曲の変わり目に自動的にトラックマークがつきます。 CD以外のデジタルソースのときも、無音部分が3秒以上続くと自動的にトラックマークがつきます。 FM 放送やテーブなどのアナログソースの録音中も、無音部分が3秒以上続くと自動的にトラックマークがつきます。
- 手動でトラックマークをつけるときは、録音中につけた いところでリモコンの SET を押してつけます。
 CDや MDデッキの音を録音しているときは、ト ラックマークを手動でつけることはできません。

倍速録音について(HCMS)

倍速(ハイスピード)録音では、著作権保護のため倍速録音に関する規定があります。(→ 図 ページ参照) この規定により本機では、一度倍速録音した CD の曲は録音開始から74分が経過しないと、再録音できません。

74分が経過する前に同じ曲を録音しようとすると、表示窓に再録音が可能になるまでの残り時間が表示されます。

例: 再録音が可能になるまでの時間が65分のとき


MATT ASMIN

CDをプログラムして倍速で録音するときは、プログラムの中に同じ曲が入っていると、倍速録音の規定により、録音が途中で停止します。同じ曲をプログラムして録音するときは、定速で録音してください。

CD をワンタッチ録音する

DIRECT REC ボタンを使って3枚のCD を連続して録音します。

1 曲だけの録音や曲順を指定して録音(プログラム録音)、3 枚の CD からランダムに録音ができます。



1 録音用MDを B MDデッキに入れる

2 CD の準備をする

 CDを入れ、DISCを押して録音を開始するCD を選び、CD ▷/IIを押してから、■を押します。

ソース(音源)をCDにし、停止状態にします。

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。

4 REC SPEEDを押して録音のスピードを設定する



ボタンを押すごとに表示窓の録音 スピード表示が「NORMAL(定 速録音)」または「HI-SPEED (倍速録音)」に切り換わります。

録音スピード表示

ソース (音源) がCDのときに 表示されます。




- 録音スピードを HI-SPEED(倍速録音)にすると、 録音中の CD の音は聞くことはできません。
- 裏録機能を使って MDデッキの音を聞くことができます。(→ 45 ページ参照)
- ・定速録音のときに限り、デジタル入力の録音レベルを 調節することもできます。(→41)ページ参照)

5 DIRECT REC を押す



CDの演奏とMDの録音が同時に始まるシンクロ録音になります。 CDプレーヤーに入っている3枚までのCDを連続して録音します。

- 最後のCDの録音が終了するか**国** MDデッキの録音残量時間が無くなると録音が自動停止します。
- 例:録音モードがSP(標準)で録音スピードが HI-SPEED(倍速録音)の録音をするとき



録音を途中で止める


CD または **B** MD デッキの **■** を押します。 CD と **B** MD デッキが同時に停止します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンのDISPLAY/CHARAを押すと、表示窓の表示を変えることができます。


DISPLAY/CHARA を押すごとに、次のように変わります。

→ 演奏中の曲の残り時間と 🖸 MD の録音残量時間






演奏中の曲番号と録音中の曲番号表示



CD表示



- 時計表示

A MD デッキの音を聞く(裏録機能)

CDを録音中に裏録機能を使って、▲ MDデッキの演奏を聞くことができます。

1. CDを録音中に本体またはリモコンのSOURCE を押す

ソース (音源) が A MDデッキになり、表示窓に AMD の表示が表示されます。

2. 【A】MD デッキの MD ▷ / II を押す

- **A** MD デッキの演奏が始まります。
- 本体やリモコンを使って、 MD デッキの操作ができます。
- 録音中のCDの音を聞くときは、もう一度SOURCEを押します。 A MD デッキは自動で停止します。

演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)

1. 録音用 MD を F3 MD デッキに入れる

- 録音モードを変えるときは、REC TIMEを押します。
- 録音スピードを変えるときは、REC SPEEDを 押します。

2. CD を演奏中に DIRECT REC を押す

DIRECT REC 演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけ を録音します。

1 曲録音が終わると、CDと **B** MDデッキは自動停止します。

CD をプログラムして録音する

- 1. 録音用 MD を EI MD デッキに入れる
- 2. CD ▷ / II を押してから を押す
- 3. 録音したい CD の曲をプログラムする
 - (→ 24ページ参照)
 - ・プログラムが終わってもCD ►/IIは押さない でください。
- 4. 倒ページの手順3~5の操作をする プログラムした順に録音されます。 プログラムの最後の曲の演奏が終わると、録音が 自動停止します。

CD をランダムな曲順で録音する

- 1. 録音用 MD を EI MD デッキに入れる
- 2. CD ▷ /II を押してから を押す
- 3. CD のランダム演奏のモードにする
 - (➡ 26ページ参照)
 - CD **▷**/**■** は押さないでください。
- 4. 44ページの手順3~5の操作をする

ランダムな曲順で録音されます。

ランダム演奏の最後の曲が終わると、録音が自動 停止します。


ご注意

 手順4で倍速録音を選んでいる場合、倍速録音開始から 74分を経過しないと、同じ曲を続けて録音することは できません。これは著作権保護のためです。(→圏ペー ジ参照)

プログラム録音などで同じ曲がプログラムされている場合、その曲の2回目の録音時に再録音が可能になるまでの残り時間が表示され、録音が途中で終了します。

REC MODE を使って CD を連続録音する

REC MODE ボタンを使って、3枚のCD を連続して録音します。
1 曲だけの録音や曲順を指定して録音(プログラム録音)、3枚のCD からランダムに録音ができます。



1 録音用MDを EI MDデッキに入れる

2 CD の準備をする

 CDを入れ、DISCを押して録音を開始するCD を選び、CD ▷/IIを押してから、■を押します。

ソース(音源)をCDにし、停止状態にします。

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。

4 REC SPEEDを押して録音のスピードを設定する




ボタンを押すごとに表示窓の録音 スピード表示が「NORMAL(定 速録音)」または「HI-SPEED (倍速録音)」に切り換わります。 (➡圏ページ手順4参照)

 録音スピードをHI-SPEED(倍速録音)にすると、 録音中のCDの音は聞くことはできません

- 裏録機能を使って A MDデッキの音を聞くことができます。(→ 45 ページ参照)
- 定速録音のときに限り、デジタル入力の録音レベルを調節することもできます。(→41)ページ参照)

5 REC MODE を押して 「CD REC?」を選ぶ






6 REC START を押す



CDの演奏とMDの録音が同時に始まるシンクロ録音になります。 CDプレーヤーに入っている3枚までのCDを連続して録音します。

- 最後のCDの録音が終了するか**国** MDデッキの録音残量時間が無くなると録音が自動停止します。
- 例:録音モードがLP2(ステレオ2倍長時間録音)、録音スピードがNORMAL(定速録音)のとき



録音を途中で止める

CD または **B** MD デッキの **■** を押します。

CDと B MD デッキが同時に停止します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンのDISPLAY/CHARAを押すと、表示窓の表示を変えることができます。

(→45ページ参照)

REC MODE を解除する

表示窓がCDの表示に変わるまでREC MODEを押します。

で注意

 手順4で倍速録音を選んでいる場合、倍速録音開始から 74分を経過しないと、同じ曲を続けて録音することは できません。これは著作権保護のためです。(→図ペー ジ参昭)

プログラム録音などで同じ曲がプログラムされている場合、その曲の2回目の録音時に再録音が可能になるまでの残り時間が表示され、録音が途中で終わります。

演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)

1. 録音用 MD を EI MD デッキに入れる

- 録音モードを変えるときは、REC TIMEを押します。
- 録音スピードを変えるときは、REC SPEEDを押します。

2. CD を演奏中に REC MODE を押す

「1Tr. REC?」が表示されます。 ディスクエンドフェード録音*をするときは、 REC MODEをもう一度押して、「DISC END FADE REC!を選びます。

3. REC START を押す

演奏中(または一時停止中)の曲の頭に戻り、そ の曲だけを録音します。

- 1 曲録音が終わると、CDと **B** MDデッキは自動停止します。
- *「ディスクエンドフェード録音について (⇒ 51 ページ)」 をご覧ください。

CD をプログラムして録音する

- 1. 録音用 MD を EI MD デッキに入れる
- 2. CD >>/II を押してから を押す
- 3. 録音したい CD の曲をプログラムする
 - (→ 24ページ参照)
 - プログラムが終わってもCD ►/■は押さない でください。

4. 46ページの手順3~6の操作をする


プログラムした順に録音されます。 プログラムの最後の曲の演奏が終わると、録音が 自動停止します。

CD をランダムな曲順で録音する

- 1. 録音用 MD を <a>B MD デッキに入れる
- 2. CD ▷ /II を押してから を押す
- 3. CD のランダム演奏のモードにする
 - (→ 26 ページ参照)
 - CD ▷/II は押さないでください。
- **4.** 個ページの手順3~6の操作をする ランダムな曲順で録音されます。 ランダム演奏の最後の曲が終わると、録音が自動 停止します。

CDのベストヒット録音

REC MODE ボタンを使って、CDの1曲目だけを続けて録音することができます。ヒット曲集などを作るときに便利です。



1 録音用MDを B MDデッキに入れる

2 CD の準備をする

CD を入れ、CD **▷** /**■** を押してから、**■** を押します。

ソース(音源)をCDにし、停止状態にします。

・CD1 から録音が開始しますが、CD1 にCDが入っていないときは、CD2またはCD3から録音が開始します。

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。

4 REC SPEEDを押して録音のスピードを設定する



ボタンを押すごとに表示窓の録音 スピード表示が「NORMAL(定 速録音)」または「HI-SPEED (倍速録音)」に切り換わります。 (➡個ページ手順4参照)

- 録音スピードを HI-SPEED(倍速録音)にすると、 録音中の CD の音は聞くことはできません
- 裏録機能を使って ▲ MDデッキの音を聞くことができます。(→ 45ページ参照)
- 定速録音のときに限り、デジタル入力の録音レベル を調節することもできます。(→41)ページ参照)

5 REC MODE を押して 「BEST HIT REC? Lを選ぶ





6 REC START を押す




CD1から録音が開始します。

- CDトレイに入っているすべての CDの1曲目の録音が終了する と、録音が自動停止します。
- ・手順 4 で NORMAL (定速録音) を選んで録音しているときは、録 音していないCDの ▲を押して、 CD を入れ換えることができま す。

CDの演奏順の最後に入れ換えた CDの録音が終了すると自動停止 します。

例:録音モードがSP(標準)、録音スピードが NORMAL(定速録音)のとき



4枚以上連続して録音する(定速録音のとき)

- 1枚の録音が終了したら
- 1. 終了した CD を入れ換える
- 2. 順次終了した CD を入れ換える

:

CDの演奏順の最後に入れ換えたCDの録音が終わると、自動停止します。

ご注意

- 手順4で倍速録音を選んでいる場合、倍速録音開始から 74分を経過しないと、同じ曲を続けて録音することは できません。これは著作権保護のためです。(→圏)ペー ジ参照)
- 手順4で倍速録音を選んでいるときは、CDを交換することはできません。

お知らせ・

ベストヒット録音をすると、CDとMDのリピートモードが解除されます。

録音を途中で止める

CD または **B** MD デッキの **■** を押します。

CDと B MD デッキが同時に停止します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンの DISPLAY/CHARA を押すと、表示窓の表示を変えることができます。


(→ 45 ページ参照)

REC MODE を解除する

表示窓がCDの表示に変わるまでREC MODEを押します。

1CD のシンクロ録音

REC MODE ボタンを使って、1 枚の CD をそのまま MD にシンクロ録音することができます。 MD の録音残量時間に合わせてフェードアウト(徐々に音量を下げる)させる録音もできます。



1 録音用MDを B MDデッキに入れる

2 CD の準備をする

 CDを入れ、DISCを押して録音する CDを選び、CD ▷/IIIを押してから、■を押します。 ソース (音源) をCDにし、停止状態にします。

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→22ページ参照)をご覧ください。

4 REC SPEEDを押して録音のスピードを設定する



ボタンを押すごとに表示窓の録音 スピード表示が「NORMAL(定 速録音)」または「HI-SPEED (倍速録音)」に切り換わります。 (➡ 🎮 ページ手順 **4** 参照)

- 録音スピードをHI-SPEED(倍速録音)にすると、 録音中のCDの音は聞くことはできません
- 裏録機能を使って ▲ MDデッキの音を聞くことができます。(→ ⑮ ページ参照)
- 定速録音のときに限り、デジタル入力の録音レベル を調節することもできます。(→ 41 ページ参照)

5 REC MODE を押して 「1CD REC?」を選ぶ





・録音スピードがNORMAL (定速録音) のとき にディスクエンドフェード録音 (→ 団 ページ 参照) をするときは、REC MODE をもう一度 押して、「DISC END FADE 1 CD REC?」(ス クロール表示) を選びます。DISC END FADE REC 表示が点灯します。

「1CD REC?」の 「DISC END FADE REC?」を選んだとき




6 REC START を押す



CDの演奏とMDの録音が同時に始まるシンクロ録音が開始します。 選んだ CD1 枚を録音します。

録音が終わるかMDの B MD デッキの録音残量時間が無くなると録音が自動停止します。

例:録音モードがSP (標準)、録音スピードが NORMAL(定速録音)、ディスクエンドフェー ド録音をするとき



録音を途中で止める

CD または **B** MD デッキの **■** を押します。

CDと B MD デッキが同時に停止します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンの DISPLAY/CHARA を押すと、表 示窓の表示を変えることができます。

(→45ページ参照)

REC MODE を解除する

表示窓がCDの表示に変わるまでREC MODEを押します。

お知らせ

• 1CDシンクロ録音をすると、CDとMDのリピートモードが解除されます。

ディスクエンドフェード録音について

MD の録音残量時間の最後の8 秒をフェードアウト (徐々に音量を下げる) した録音をします。

MDの録音可能時間いっぱいまで録音したとき、最後の曲で急に音が消えずに、フェードアウトした演奏になります。

ディスクエンドフェード録音は、録音スピードが NORMAL(定速録音)のときに選べます。


REC MODE を使った [1 曲録音 (→ 47 ページ参照)]、「1CD のシンクロ録音 (→ 50 ページ参照)]、 REC MODE を使って AUX DIGITAL からの音を録音するとき (→ 62 ページ参照) にディスクエンドフェード録音をすることができます。

ディスクエンドフェード録音を選ぶと、表示窓の DISC END FADE REC表示が点灯します。

⚠ MDの音をワンタッチ録音する

DIRECT REC ボタンを使って A MD デッキの音を録音します。

▲ MD デッキに入れた MD の曲タイトルも同時にコピーします。(最大 61 文字)



1 録音用MDを FI MDデッキに入れる

2 MD の準備をする

AMDデッキに演奏するMDを入れ、AMD ▷/IIを押してから、■を押します。

ソース (音源) を A MDにし、停止状態にします。

・ △ MD デッキに再生専用 MD を入れたときだけ、デジタル録音になります。それ以外の MD を △ MD デッキに入れたとき

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する

は、アナログ録音になります。



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。


4 DIRECT REC を押す



A MDデッキの演奏と B MDデッキの録音が同時に始まるシンクロ録音になります。

- 裏録機能を使って CD の音を聞くこともできます。(→ 図ページ参照)

例:録音モードがSP(標準)の録音をするとき



CDの音を聞く(裏録機能)

▲ MD デッキの音を録音中に裏録機能を使って、CD の演奏を聞くことができます。

1. ⚠ MD デッキの音を録音中に、本体またはリモコンの SOURCE を押す

ソース(音源)がCDになり、表示窓にCDの表示が表示されます。

2. CD ▷ /II を押す

CDの演奏が始まります。

- 本体やリモコンを使ってCDの操作もできます。
- 録音中の A MDデッキの音を聞くときは、もう一度 SOURCE を押します。 CD は自動で停止します。

録音を途中で止める

A MD デッキまたはB MD デッキの■ を押します。A MD デッキとB MD デッキが同時に停止します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンのDISPLAY/CHARAを押すと、表示窓の表示を変えることができます。


DISPLAY/CHARA を押すごとに、次のように変わります。

→ 演奏中の曲の残り時間と [3] MDデッキの録音残量時間






演奏中の曲番号と録音中の曲番号表示



A MD 表示



曲タイトル表示



-時計表示

タイトルのコピーについて

▲ MD デッキの曲に曲タイトルがついているときは、 録音と同時に **⑤** MDデッキに曲タイトルがコピーされ ます。

▲ MDデッキのMDにディスクタイトルがついている場合、ブランクディスクを使って ■ MDデッキで録音しているときに限り、録音と同時にディスクタイトルもコピーされます。

すでに曲が録音されている MD のときは、ディスクタイトルはコピーされません。

録音済みのMDをブランクディスクにするときは、「全曲を消す (ALL ERASE)」(→個ページ参照) をご覧ください。

演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)

- 1. 録音用 MD を IB MD デッキに入れる
 - 録音モードを変えるときは、REC TIMEを押します。
- 2. MD デッキを演奏中(または一時停止中)に DIRECT REC を押す



演奏中(または一時停止中)の曲の頭に戻り、その曲だけを録音します。

• 1 曲録音が終わると、**A** MD デッキと **B** MD デッキは自動停止します。

MD をプログラムして録音する


- 1. 録音用 MD を EI MD デッキに入れる
- 2. M MD ▷ /II を押してから を押す
- 3. 【A MDデッキで、録音したい曲をプログラムする (→ 34)ページ参照)
 - プログラムが終わっても ▲ MD ►/II は押さないでください。
- 4. 図ページの手順3~4の操作をする プログラムした順に録音されます。 プログラムの最後の曲の演奏が終わると、録音が 自動停止します。

MD をランダムな曲順で録音する

- 1. 録音用 MD を B MD デッキに入れる
- 2. 【A MD ▷ /II を押してから を押す
- 3. **△ MD デッキでランダム演奏のモードにする** (→ 36)ページ参照)
 - ▲ MD ▷/Ⅱ は押さないでください。
- 4. 図ページの手順3~4の操作をする ランダムな曲順で録音されます。 ランダム演奏の最後の曲が終わると、録音が自動 停止します。

REC MODE を使ってM MD の音を録音する

REC MODE ボタンを使って録音します。



1 録音用MDを ® MDデッキに入れる

2 MD の準備をする

▲ MDデッキに演奏するMDを入れ、 MD ▷/II を押してから、■を押します。

ソース (音源) を MDにし、停止状態にします。

・ MD デッキに再生専用 MD を入れたときだけ、デジタル録音になります。

それ以外の MD を☑ MD デッキに入れたときは、アナログ録音になります。

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。

4 REC MODE を押して 「CONTINUE REC?」 を選ぶ






5 REC START を押す



A MDデッキの演奏と B MDデッキの録音が同時に始まるシンクロ録音になります。

- A MDデッキの最後の曲の録音が終わるか、 B MDデッキの録音残量時間が無くなると録音が自動停止します。
- 裏録機能を使って CD の音を聞くこともできます。(→ 図ページ参照)
- ▲ MDデッキに入れたMDの曲タイトルも同時にコピーします。(最大61文字)(→ 図ページ参照)

例:録音モードがLP2(ステレオ2倍長時間録音) のとき



録音を途中で止める

A MD デッキまたは B MD デッキの ■を押します。
A MD デッキと B MD デッキが同時に停止します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンの DISPLAY/CHARA を押すと、表示窓の表示を変えることができます。

(→ 53 ページ参照)

REC MODE を解除する

表示窓が **A** MD デッキの表示に変わるまで REC MODE を押します。

演奏中の曲だけを録音する(1 曲録音)

- 1. 録音用 MD を **I** MD デッキに入れる
 - 録音モードを変えるときは、REC TIMEを押します。
- 2. MD デッキを演奏中(または一時停止中)に REC MODE を押す

「1Tr. REC?」が表示されます。

3. REC START を押す

演奏中(または一時停止中)の曲の頭に戻り、その曲だけを録音します。

1曲録音が終わると、A MDと B MDは自動停止します。

MD をプログラムして録音する


- 1. 録音用 MD を EI MD デッキに入れる
- 2. 【A MD ▷ /II を押してから を押す
- 3. MDデッキで、録音したい曲をプログラムする (⇒ 34)ページ参照)
 - プログラムが終わっても ▲ MD ▷ / II は押さないでください。
- 4. 図ページの手順3~5の操作をする プログラムした順に録音されます。 プログラムの最後の曲の演奏が終わると、録音が 自動停止します。

MD をランダムな曲順で録音する

- 1. 録音用 MD を **I** MD デッキに入れる
- 2. MD ▷ /II を押してから を押す
- 3. **△ MD デッキでランダム演奏のモードにする**(→ ³⁶⁾ページ参照)
 - ▲ MD ▷/Ⅲ は押さないでください。
- 4. 図ページの手順3~5の操作をする ランダムな曲順で録音されます。 ランダム演奏の最後の曲が終わると、録音が自動 停止します。

ラジオの音をワンタッチ録音する

DIRECT REC ボタンを使ってラジオの音を録音します。



1 録音用MDを ® MDデッキに入れる

2 録音する放送局を受信する

SOURCE を押して FM または AM を選び、放送 局を受信します。(「ラジオを聞く」 → 20 ページ参 照)

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。

4 DIRECT REC を押す




録音が開始します。

• MDの録音残量時間が無くなると、録音が自動停止します。

例:FM放送を録音モードがSP(標準)で録音 するとき

録音準備中



録音を途中で止める

B MD デッキの ■を押します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンのDISPLAY/CHARAを押すと、表示窓の表示を変えることができます。


DISPLAY/CHARA を押すごとに、次のように変わります。

→ 受信バンドと 🖸 MD デッキの録音残量時間





受信バンドと録音中の曲番号表示



ラジオ表示





-時計表示

トラックマークについて



ラジオを録音しているときは、無音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつきます。

手動でトラックマークをつけるときは、 トラックマークをつけたいところでリモ コンの SET を押します。


• DISPLAY/CHARAを押して「受信バンドと録音中の曲番号表示」にしておくと、トラックマークを簡単に確認することができます。

お知らせ・

- 本機は、AM ステレオ放送には対応していません。 (AM 放送はモノラルです)
- ラジオを録音中は、他のソース(音源)の音を聞くことができません。

REC MODE を使ってラジオの音を録音する

REC MODE ボタンを使って録音します。



- 1 録音用MDを ® MDデッキに入れる
- **2** 録音する放送局を受信する SOURCE を押して FM または AM を選び、放送 局を受信します。(「ラジオを聞く」→ 図 ページ参 照)
- 3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。

4 REC MODEを押して、 「CONTINUE REC?」 を選ぶ






5 REC START を押す



録音が開始します。

- MDの録音残量時間が無くなると、録音が自動停止します。
- 例:AM放送を録音モードがLP4(ステレオ4倍 長時間録音)で録音するとき

録音準備中



録音を途中で止める

B MD デッキの ■を押します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンの DISPLAY/CHARA を押すと、表示窓の表示を変えることができます。

(→ 57ページ参照)

REC MODE を解除する

表示窓がラジオの表示に変わるまでREC MODEを押します。

トラックマークについて



ラジオを録音しているときは、無音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつきます。

手動でトラックマークをつけるときは、 トラックマークをつけたいところでリモ コンの SET を押します。


• DISPLAY/CHARAを押して「受信バンドと録音中の曲番号表示」にしておくと、トラックマークを簡単に確認することができます。

お知らせ

- 本機は、AMステレオ放送には対応していません。 (AM 放送はモノラルです)
- ラジオを録音中は、他のソース(音源)の音を聞くことができません。

接続した他の機器の音をワンタッチ録音する

DIRECT REC ボタンを使って接続した他の機器の音を録音します。



1 録音用MDを 🗈 MDデッキに入れる

2 録音したい機器の電源を入れ、 SOURCEを押してソース(音源) を選ぶ

SOURCE を押して「TAPE」、「AUX」、「AUX DIGITAL」から選びます。(「接続した他の機器の音を聞く」→「利ページ参照)

- テープを入れるなどして接続した機器の準備を します。
- 「AUX DIGITAL」の音を録音するときは、デジタル入力の録音レベルを調節することもできます。(➡41ページ参照)

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→ 20ページ参照)をご覧ください。

4 DIRECT REC を押す


録音が開始します。



• MDの録音残量時間が無くなると、録音が自動停止します。

例: 録音モードが SP (標準) で AUX の音を録 音するとき

録音準備中



録音する他の機器の再生操作をする

録音を途中で止める

B MD デッキの ■を押します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンの DISPLAY/CHARA を押すと、表示窓の表示を変えることができます。


DISPLAY/CHARA を押すごとに、次のように変わります。

→ ソース (音源) 表示と 🖸 MDデッキの録音残量時間





ソース(音源)表示と録音中の曲番号表示



トラックマークについて



接続した他の機器の音を録音しているときは、無音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつきます。

手動でトラックマークをつけるときは、 トラックマークをつけたいところでリモ コンの SET を押します。


お知らせ

• 接続した他の機器の音を録音中は、他のソース (音源) の音を聞くことができません。

REC MODE を使って接続した他の機器の音を録音する

REC MODE ボタンを使って録音します。

AUX DIGITAL からの音を録音するときは、MD の録音残量時間に合わせてフェードアウト(徐々に音量を下げる)させる録音もできます。



1 録音用MDを ® MDデッキに入れる

2 録音したい機器の電源を入れ、 SOURCEを押してソース(音源) を選ぶ

SOURCE を押して「TAPE」、「AUX」、「AUX DIGITAL」から選びます。(「接続した他の機器の音を聞く」→ 個ページ参照)

- テープを入れるなどして接続した機器の準備を します。
- 「AUX DIGITAL」の音を録音するときは、デジタル入力の録音レベルを調節することもできます。(➡41)ページ参照)

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。

4 REC MODE を押して 「CONTINUE REC?」 を選ぶ



TAPEまたはAUXからの音を録音するとき:



AUX DIGITAL からの音を録音するとき:

・ディスクエンドフェード録音 (→ 町 ページ参照) をするときは、REC MODE をさらに2回押して、「DISC END FADE CONTINUE REC?」(スクロール表示)を選びます。DISC END FADE REC表示が点灯します。

「CONTINUE REC?」を選んだとき



「CONTINUE REC?」の 「DISC END FADE REC?」を選んだとき




5 REC START を押す



録音が開始します。

- MDの録音残量時間が無くなると、録音が自動停止します。
- 例: AUX DIGITALの音を録音モードがLP2(ス テレオ2倍長時間録音)でディスクエンド フェード録音をするとき

録音準備中



録音する機器の再生操作をする

録音を途中で止める

B MD デッキの ■を押します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンの DISPLAY/CHARA を押すと、表示窓の表示を変えることができます。

(→61ページ参照)

REC MODE を解除する

表示窓が接続した他の機器の表示に変わるまで REC MODE を押します。


お知らせ

• 接続した機器の音を録音中は、他のソース(音源)の音 を聞くことができません。

サウンドシンクロ録音をする


REC MODE ボタンを使って録音します。

TAPE 端子、AUX 端子または AUX デジタル入力端子に接続した機器の音を、演奏開始に合わせて録音を開始するサウンドシンクロ録音ができます。



4 REC MODE を押して 「SOUND SYNC. REC?」 を選ぶ





1 録音用MDを 🛭 MDデッキに入れる

2 録音したい機器の電源を入れ、 SOURCEを押してソース(音源) を選ぶ

SOURCE を押して「TAPE」、「AUX」、「AUX DIGITAL」から選びます。(「接続した機器の音を聞く | ➡ 40 ページ参照)

- テープを入れるなどして接続した機器の準備を します。接続した機器は必ず停止状態にしてお きます。演奏が始まっているとうまく録音でき ません。
- 「AUX DIGITAL」の音を録音するときは、デジタル入力の録音レベルを調節することもできます。(➡41ページ参照)

3 REC TIME を押して録音モードを 設定する



ボタンを押すごとに次のように変わります。

SP → LP2 → LP4 (標準) (2倍長) (4倍長)

録音モード(「SP」、「LP2」、「LP4」) については、「ステレオ長時間録音」(→20ページ参照)をご覧ください。


5 REC START を押す



録音待機状態になります。

例:TAPEの音を録音モードがLP2(ステレオ2 倍長時間録音)で録音するとき

録音準備中



6 録音するソース (音源) を演奏状態に する

ソース(音源)の演奏開始に合わせてサウンドシ ンクロ録音が始まります。

MDの録音残量時間がなくなると、録音が自動停止します。

録音を途中で止める

B MD デッキの ■を押します。

録音中の表示を変える

録音中にリモコンの DISPLAY/CHARA を押すと、表示窓の表示を変えることができます。

(➡57ページ参照)

REC MODE を解除する

表示窓がラジオの表示に変わるまでREC MODEを押します。

トラックマークについて



録音しているときは、無音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつきます。

手動でトラックマークをつけるときは、 トラックマークをつけたいところでリモ コンの SET を押します。

ご注意

サウンドシンクロ録音は、ソース機器の音声信号に反応して自動的に録音が始まります。

接続した他の機器や演奏する音量によっては、うまく録音できないことがあります。このようなときは、「接続した他の機器の音をワンタッチ録音する」(→ 図 ページ参照)または「REC MODEを使って接続した他の機器から録音する」(→ 図 ページ参照)の録音をしてください。

• 録音ソースの音が30 秒以上途切れると、自動的に録音を終了します。このとき、録音が終了したMDの空白時間は約2秒になります。

お知らせ

• 接続した機器の音を録音中は、他のソース(音源)の音 を聞くことができません。


タイトルをつける

タイトルをつける前に

- タイトルをつけるときは、**国 MD デッキを使いま す**。 ▲ MD デッキは、タイトルをつけたり MD を 編集することはできません。
- リモコンを使って、MDにディスクタイトルをつけ たり指定した曲に曲タイトルをつけることができます。
- 1 タイトルには**最大61文字まで**つけることができます。文字の種類は「カタカナ」、「英大文字・記号」、 「英小文字・記号」「数字」があります。
- CDを録音中(1曲録音は除く)は、15曲分のタイトルを先行して入力できます(タイトルリザーブ機能)。ただし、録音する曲より多くのタイトルを入力すると、はみ出したタイトルは取り消されます。
- タイトル入力の操作をしたあと MDデッキの ▲ を押して MD を取り出すと、MD が出てくる前に 「WRITING」が点滅表示され、編集した内容が MD に記録されます。

「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。

- 操作の途中でリモコンの MD TITLE/EDIT を押す とタイトル入力が解除されます。
- 再生専用MDにタイトルをつけることはできません。 「タイトルをつける」の操作をすると 「B MD PLAYBACK」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっている MD にはタイトルを つけることができません。「タイトルをつける」の 操作をすると「DISC PROTECTED」が表示され ます。
- BMDデッキが停止状態でプレイモードが 「PROGRAM」または「RANDOM」のときに、 MD TITLE/EDIT を押すと通常演奏になり、 タイトル入力ができます。
- **B** MD デッキがプログラム演奏中またはランダム 演奏中は MD TITLE/EDIT を押してもタイトル入 力できません。
- 62 文字以上のタイトルが入力されている MD は、 本機で編集できません。タイトルを入力した機器で 編集してください。



1 タイトルをつける MD を B MD デッキに入れる

2 MD TITLE/EDIT を押す



表示窓の EDIT 表示が点灯します。

- 停止中は「DISC TITLE?」が表示されます。
- 演奏中は演奏している曲番号と 「TITLE?」が表示されます。
- •録音中は録音中の曲番号と 「TITLE?」が表示されます。

停止中または演奏中に MD TITLE/EDIT を押す と、押すごとに次のように変わります。

DISC TITLE? → DIVIDE? → JOIN?
または ↓
(曲番号) TITLE? MOVE?

↑ ↓
B MD表示 ← ALL ERASE? ← ERASE?


録音中にMD TITLE/EDITを押すと、押すごとに次のように変わります。

(曲番号) TITLE? ↔ B MD 録音中表示

3 (a) または (d) を押してタイトルをつける曲またはディスクを選ぶ

•「DISC TITLE?」を表示中に®を押すと、 「1 TITLE?」が表示されます。

4 SET を押す



5 タイトルを入力する(最大61文字まで)

「文字入力のしかた」(→ 680ページ) をご覧ください。

- 演奏中に曲タイトルを入力しているときは、手順6のENTERを押すまでその曲がくり返し演奏されます。
- 録音中は、タイトルを入力中に次の曲の録音が 始まっても継続してタイトルを入力することが できます。

6 ENTER を押す



「EDITING」が数秒間表示され ます。

MD が停止中または演奏中のとき:

- ディスクタイトルをつけたときは、1曲目のタイトル入力表示になります。
 - 演奏中は、1曲目が演奏されます。
- 次の曲があるときは、次の曲のタイトル入力表示になります。
 - 演奏中は、次の曲が演奏されます。
- 最後の曲にタイトルをつけたときは、最後の曲のタイトル入力表示になります。 演奏中は、最後の曲がくり返し演奏されます。

録音中のとき:

- ENTER を押しても録音は続きます。
- CD を録音中(1 曲録音は除く)は、次の曲の タイトル入力表示になります。 タイトルリザーブ機能(➡ 60 ページ参照)に

ダイトルリザーノ機能(➡️四ペーン参照)に よって15曲分まで録音中にタイトルを先行し て入力することもできます。

録音が終了するまでにENTERを押さなかった ときは、その曲のタイトルは無効になります。

7 続けてタイトル入力をするとき:手順3~6の操作をする

タイトル入力を終了するとき: ENTERを押す

MDの通常表示に戻ります。

FIMDの▲を押してMDを取り出します。

MDが出てくる前に「WRITING」が点滅表示され、 編集した内容が MD に記録されます。

MD に入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、 1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。 ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力でき る文字数は、これより少なくなります。

カタカナを使用したときも、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。またスペース(空白)は、文字と同じ量のデータを必要とします。


ステレオ長時間録音 (LP2またはLP4) したときは、曲タイトルの先頭に「LP:」とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。

例:


- ステレオ長時間録音で 120 曲を録音した MD では、全曲に英数字で 10 文字ずつタイトル入力する ことができます。
- ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、 全曲にカタカナ10文字ずつタイトル入力すること ができます。

タイトルをつける (つづき)

文字入力のしかた



文字入力の表示窓



文字の種類を選ぶとき: DISPLAY/CHARA*を押す



押すごとに入力する文字の種類が変わります。

温 デ ⇒ 温 デ カタカナ 英大文字・記号

* CHARAはCHARACTER (文字や記号) の略です。

文字を選ぶとき: 数字キーを押す カタカナ入力

5 6 777×

あります。 : ワ行と「゛、―、゜」が割り当

: ワ行と | *、-でであります。

例:メを入力するときは 🧷 を4回押す。

英大文字・英小文字入力

数字キーの上に印刷してある記号と英文字が入力できます。

記号は () にあります。

例:K を入力するときは (5) を2回押す。

・文字を間違えたときは、CANCELを押します。

文字の入力位置を移動するとき:

(元) または (元) を押します。

スペース (空白) を入れるときは、(10) を押します。

これらの操作をくり返して文字を入力します。

リモコンの文字配列表

ボタン	数字	カナ	英大	英小	
7.24	1	アイウエオアィゥエォ	記号*	記号*	
D-ABC 2	2	カキクケコ	ABC	abc	
*-EDF	3	サシスセソ	DEF	def	
9.GHI	4	タチツテトッ	GHI	ghi jkl	
5 · KL	5	ナニヌネノ	JKL		
/\`MNO	6	ハヒフヘホ	MNO	mno	
▼-PORS	7	マミムメモ	PQRS	pqrs	
**·TUV	8	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	
9·W02	9	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	
79>	0	フヲン゛ー゜			

*記号で表示するキャラクター

I		(ス/	ペー	-ス)	!	,,	#	\$	%	&
	,	()	*	+	,	-			• •
	. ,	\		>	٠.	@		`		

MD を編集する前に


MD を編集する前に

- MD の編集には B MD デッキを使います。
- MDの編集には「曲を分ける」、「曲をつなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消す」があり、機能を組み合わせて使うこともできます。
- 再生専用 MD は編集することができません。編集の操作をすると「BMD PLAYBACK」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっている MD は編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」 が表示されます。
- MDが停止状態でプレイモードが「PROGRAM」または「RANDOM」のときに、リモコンのMD TITLE/EDIT を押すと通常演奏になります。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容がMDに 記録されます。
 - 「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- 操作の途中で MD TITLE/EDIT を押すと、編集操作を解除することができます。

MD編集機能の紹介


曲を分ける (DIVIDE) → 70ページ

曲の途中や必要なところにトラックマークを追加して 曲を分けます。




曲をつなげる (JOIN) → 22ページ

トラックマークを削除して、指定した曲とその1つ前の曲を1つの曲にまとめます。




曲を移動する (MOVE) ⇒ 74ページ

曲を移動します。



曲を消す (ERASE) → 76ページ

消したい曲を一度に15曲まで選んで消すことができます。



全曲を消す (ALL ERASE) → 78ページ

ディスクの内容をすべて消去します。



ご注意


 「曲をつなげる(JOIN)」とき、録音モード(SP/LP2/ LP4)の異なる曲をつなげることはできません。 つなげようとすると「CANNOT JOIN」が表示されます。

曲を分ける (DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けることができます。

メドレーやFM放送などを録音したあとに曲番号を割り当てることができます。分けた曲以降の曲番号は自動的に ふえます。

「MD を編集する前に | (→ 69 ページ参照)を読んでから操作してください。



- 編集するMDを B MDデッキに入れる
- 2 MD TITLE/EDIT を押して「DIVIDE?」を選ぶ



表示窓の EDIT 表示が点灯します。

MD TITLE/EDIT を押すごとに次 のように変わります。

DISC TITLE? → DIVIDE? → JOIN? または ↓ (曲番号) TITLE? MOVE? ↑ ↓ B MD表示 ← ALL ERASE? ← ERASE?

3 SETを押す






4 ▶▶I >または< I◀◀ を押して 分けたい曲を選ぶ



数字キーを押して選ぶこともできます。数字キーを押して選ぶと、 選んだ曲の演奏が始まります。

例:3曲目を選んだとき



5 <a>□ MD ►/II を押して演奏する




演奏中のときは、手順6へ進みます。

6 分けたいところで SET を押す



SETを押したところから3秒後までが くり返し演奏されます。



点滅

- SETを押す前に▶▶ +または ◀◀ を押して 分けたい部分に早送り/早戻しすることもできます。
- 希望どおりに分けられたときは、手順8に進みます。
- 分けたいところをやり直すときは、CANCELを押します。
- 曲の頭やナレーションなどに食い込んでいると きは、手順7へ進みます。分けたいところが微 調節できます。

7 ▶▶ +または ◀◀ −を押して分けた いところを微調節する



± 128ポジション (約±8秒) の 範囲で調節できます。



トラックマークが少しずつ移動し、 移動したところから約3秒後まで がくり返し演奏されます。

例: +20 ポジション微調節したとき



点滅

- 分けたいところをやり直すときは、CANCELを押します。
- 曲を分けないときは、MD TITLE/EDITを押します。

8 ENTERを押す



「EDITING」が表示されたあと、 「WRITING」が点滅表示され、 編集した内容が MD に記録されます。

EDITING

URITING


お知らせ・

- 編集を途中で止めるときは、MD TITLE/EDITを押します。
- もとに戻すときは、JOIN(ジョイン)の操作をします。 「曲をつなげる(JOIN)」(→272ページ参照)
- MDによっては「曲を分ける」ことができないものがあります。(例えば、254曲録音してあるものなど)このようなMDのときは、手順6でSETを押すと「BMDDISC FULL!」が表示されます。

曲をつなげる (Join)

不要なトラックマークを取り除き、となりあう2つの曲を1曲にして曲をまとめることができます。 JOIN をすると曲番号は自動的に減少します。

「MD を編集する前に」(→図ページ参照)を読んでから操作してください。



- 編集するMDを © MDデッキに入れる
- 2 MD TITLE/EDIT を押して「JOIN?」を選ぶ




表示窓の EDIT 表示が点灯します。

MD TITLE/EDIT を押すごとに次のように変わります。

DISC TITLE? → DIVIDE? → JOIN? または ↓ (曲番号) TITLE? MOVE? ↑ ↓ B MD表示 ← ALL ERASE? ← ERASE?

3 SETを押す






4 ▶▶I>または< |◀◀ を押して つなげたい曲を選ぶ



- 数字キーを押して選ぶこともできます。数字キーを押して選ぶと、 選んだ曲の演奏が始まります。
- 例:2曲目と3曲目をつなげるときは、3曲目を選びます。前の曲とつなげることができます。



5 SET を押す



つなげる曲を選び直すときはCANCELを押します。手順3の表示に戻ります。

6 ENTER を押す



「EDITING」が表示されたあと、 「WRITING」が点滅表示され 編集した内容がMDに記録されます。

EDITING URITING

ご注意

次のような曲をつなげようとすると「CAN'T JOIN」が表示され、つなげられません。

- 録音モード (SP/LP2/LP4) の異なる曲
- 他のMDレコーダーでモノラル長時間録音した曲と、本機で録音した曲
- デジタル入力で録音した曲とアナログ入力で録音した曲


お知らせ・

- 編集を途中で止めるときは、MD TITLE/EDITを押します。
- もとに戻すときは、DIVIDE (ディバイド) の操作をします。「曲を分ける (DIVIDE)」(→ 20ページ参照)
- MDによっては「曲をつなげる」ことができないものがあります。(例えば、1曲しか録音されていないMDなど)このようなMDのときは、手順4でつなげる曲を選ぶことができません。(→図)ページ「MDの制約について」参照)

曲を移動する (MOVE)

移動したい曲と移動先を選んで曲を移動します。

「MD を編集する前に」(→ ® ページ参照)を読んでから操作してください。



- 1 編集するMDを © MDデッキに入れ る
- 2 MD TITLE/EDIT を押して 「MOVE?」を選ぶ




表示窓の EDIT 表示が点灯します。

MD TITLE/EDIT を押すごとに次のように変わります。

DISC TITLE? → DIVIDE? → JOIN? または ↓ (曲番号) TITLE? MOVE?

B MD表示 ← ALL ERASE? ← ERASE?

3 SETを押す




4 ▶▶I >または< |◀◀ を押して 移動する曲を選ぶ



数字キーを押して選ぶこともできます。数字キーを押して選ぶと、 選んだ曲の演奏が始まります。


例:3曲目を移動するとき



移動する曲

5 SET を押す





点滅


移動する曲を選び直すときはCANCELを押します。手順4の表示に戻ります。

6 **▶▶**| >または< |◀◀ を押して 移動先を選ぶ



数字キーを押して選ぶこともできます。数字キーを押して選ぶと、 選んだ曲の演奏が始まります。

例:移動先を5曲目にしたとき



移動先

7 SET を押す





移動先を選び直すときは CANCEL を押します。手順 4 の表示に戻ります。

8 ENTER を押す



「EDITING」が表示されたあと、 「WRITING」が点滅表示され 編集した内容がMDに記録されます。

EDITING


WRITING

お知らせ

- 編集を途中で止めるときは、MD TITLE/EDITを押します。
- MDによっては「曲を移動する」ことができないものがあります。(例えば、1曲しか録音されていないMDなど)このようなMDのときは、手順4ので移動する曲を選ぶことができません。

曲を消す (ERASE)

指定した曲を消します。最大 15 曲まで 1 回の操作で消すことができます。曲番号は自動的に減ります。 「MD を編集する前に」(→ 図 ページ参照)を読んでから操作してください。



1 編集するMDを © MDデッキに入れ る

2 MD TITLE/EDIT を押して 「ERASE?」を選ぶ



表示窓の EDIT 表示が点灯します。

MD TITLE/EDIT を押すごとに次のように変わります。

DISC TITLE? → DIVIDE? → JOIN? または ↓ (曲番号) TITLE? MOVE? ↓ B MD表示 ← ALL ERASE? ← ERASE?

3 SET を押す




4 ▶▶I >または< I◀◀ を押して 消す曲を選ぶ



数字キーを押して選ぶこともできます。数字キーを押して選ぶと、 選んだ曲の演奏が始まります。

例:3曲目を消すとき



5 SET を押す



SETを押すと消す曲に「」がつきます。「」・」のついている曲が消えます。



点滅

- 手順4と5くり返すと、最大15曲まで消す曲が選べます。
- ・曲番号を間違えて消したくない曲に「!・'」をつけてしまったときは、▶►I >または < I◀◀を押して消したくない曲番号を選んでから、CANCELを押して「!・'」を消します。

6 消す曲をすべて選んだら ENTER を 押す





• 選んだ曲を消さないときは、CANCEL を 押します。手順**5**の表示に戻ります。

フ ENTER を押す



「EDITING」が表示されたあと、 「WRITING」が点滅表示され 編集した内容がMDに記録されます。

EDITING

WRITING

不注音


一度消した曲は、もどすことができません。大切な録音の入ったMDは、誤消去防止つまみをずらしておいてください。(→ ⑨ ページ参照)

お知らせ・

• 編集を途中で止めるときは、MD TITLE/EDITを押します。

全曲を消す (ALL ERASE)

MD に録音されている内容をすべて消して、ブランクディスクにします。
「MD を編集する前に」(→ 図 ページ参照)を読んでから操作してください。



- 消去するMDを © MDデッキに入れる
- 2 MD TITLE/EDIT を押して 「ALL ERASE?」を選ぶ



表示窓の EDIT 表示が点灯します。

MD TITLE/EDIT を押すごとに次のように変わります。

DISC TITLE? → DIVIDE? → JOIN? または ↓ (曲番号) TITLE? MOVE? ↑ ↓ B MD表示 ← ALL ERASE? ← ERASE?

3 SETを押す





4 ENTER を押す



「EDITING」が表示されたあと、 「WRITING」が点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

EDITING

WRITING

WRITING

BMD BLANK DISC


• 消さないときは、MD TITLE/EDIT を押します。

お知らせ・

• 編集を途中で止めるときは、MD TITLE/EDITを押します。

AUTO POWER OFF 機能を使う

本機にはソース(音源)の無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になる AUTO POWER OFF 機能があります。




1 A.P.off を押す



表示窓のA.P.off表示が点灯します。

例:CDを演奏しているとき



 CD または MD が停止中のときや他のソース (音源) が無音状態のときは、A.P. off表示が点 滅表示されます。

AUTO POWER OFF を解除する

A.P. off をもう一度押します。 表示窓の A.P. off 表示が消灯します。



AUTO POWER OFF を設定すると

AUTO POWER OFF 機能を設定すると、表示窓の A.P. off 表示が点灯します。

AUTO POWER OFF 機能が動作すると、表示窓のA.P. off 表示が点滅に変わります。


AUTO POWER OFF の動作

CD または MD の演奏または CD を MD に録音しているときは、動作が終了すると AUTO POWER OFF 機能が動作します。何の操作もせずに 3 分が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

この3分以内に演奏または録音の操作をすると、一時的にAUTO POWER OFF機能が解除され、演奏または録音の動作が終了してから再度 AUTO POWER OFF機能が動作します。演奏または録音以外の操作をすると、最後に操作が行われてから AUTO POWER OFF機能が動作し、何の操作もせずに3分間が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

ラジオまたは他の機器の音を聞いているときは、無音 状態になると AUTO POWER OFF 機能が動作し、何 の操作もせずに 3 分以上無音が続くと、自動的に電源 が「切」になります。

電源が「切」になる 10 秒前になると表示窓に 「AUTO P. OFF」が点滅表示されます。



タイマー

本機には3種類のタイマー機能があります。

スリーフ

SLEEP タイマー(おやすみタイマー ®1ページ)

音楽を聞きながら眠りたいときに使います。

• おやすみタイマーが動作する時間を設定し、設定したスリープ時間を経過すると自動的に電源が「切」に なります。

レック

REC タイマー (録音タイマー ®2ページ)

留守中にラジオ番組やAUX端子、またはAUXデジタル入力端子に接続した他の機器の音を留守録音するタイマーです。設定後1回だけ動作します。

- 録音開始時刻(電源が「入」になる時刻)、終了時刻(電源が「切」になる時刻)、録音するソース(音源) と録音モードを設定します。
 - ※ 他の機器の音をタイマー録音するときは、タイマー機能のある機器を接続してください。

デイリー

DAILY タイマー(目覚ましタイマー 84ページ)

目覚ましとして毎日同じ時刻に動作するタイマーです。

• 開始時刻(電源が「入」になる時刻)、終了時刻(電源が「切」になる時刻)聞きたいソース、音量を設定します。

タイマーを操作する前に

- ・タイマーの設定はリモコンを使って操作します。
- ・タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を現在時 刻に正しく合わせておいてください。

時計合わせをしていないときに「SLEEPタイマー」の操作をすると「CLOCK ADJUST!」が表示されて操作できません。

時計合わせをしていないと、「REC タイマー」と 「DAILY タイマー」の設定はできません。

- •「RECタイマー」と「DAILYタイマー」で設定した 内容は、設定を変更しない限り記憶されています。
- 電源プラグが抜いてあったときや停電のときは、 「REC タイマー」または「DAILY タイマー」の設定 が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときはもう一度タイマーを設定してください。

タイマーが重なったときは

「SLEEP タイマー」、「REC タイマー」または 「DAILYタイマー」のいずれかが重なったときは、あ とから動作するタイマーが優先されます。

タイマー動作中のご注意


「REC タイマー」または「DAILY タイマー」が動作中 (開始時刻から終了時刻の間) に、音量の調節、低音の調節 (BASS)、サウンドモードの変更以外の操作をすると、タイマーが解除され終了時刻になっても電源は「切」になりません。
 「なりません。

上記以外の操作をしたときは、ご注意ください。

SLEEP タイマー (おやすみタイマー)

リモコンを使って設定します。

おやすみタイマーの設定をする前に必ず本機の時計を合わせておいてください。




1 聞きたいソース (音源) を演奏状態に する

2 SLEEP を押して スリープ時間を設定する



例: CD1 を演奏中のとき

点滅



SLEEP を押すごとにスリープ時間が次のように変わります。

SLEEPタイマーを設定すると、表示窓が暗くなります(オートディマー)。

設定したスリープ時間を経過すると、自動的に電 源が「切」になります。

設定したスリープ時間を変更するときは

SLEEPタイマー設定後にSLEEPを1回押すと残り時間が表示されます。

設定を変更するときは、SLEEPをくり返し押して希望の時間を設定します。

SLEEP タイマーの解除

SLEEPタイマー設定後にSLEEPを押していき設定時間をソース(音源)表示にします。SLEEPタイマーが解除されます。

POWERを押して電源を「切」にしたときも、SLEEP タイマーが解除されます。

SLEEP タイマーでおやすみになり DAILY タイマーで目覚めるには


- 1. DAILYタイマーを設定する (→ 圏 ~ 圏 ページ参照)
- 2. 聞きたいソース(音源)を演奏状態にする
- 3. SLEEPを押してスリープ時間を設定する
- 設定したスリープ時間を経過すると、自動的に電源が「切」になり、DAILY タイマーの開始時刻で目覚ましタイマーが動作します。

お知らせ・


 RECタイマーとの併用もできますが、SLEEPタイマー 動作中に REC タイマーの開始時刻になると REC タイ マーに切り換わります。

REC タイマー (録音タイマー)

電源が「入」のときでも「切」のときでもRECタイマーの設定ができます。 タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を合わせておいてください。



1 CLOCK/TIMERを2回押して 「ON」表示にする



CLOCK/TIMER を押すごとに次のように変わり ます。

例:電源「入」のとき



2 ▶▶I >または< I◀◀ と SET を使ってタイマーの設定をする



「タイマーの開始時刻→終了時刻→録音するソース(音源)→録音モード」の順に設定します。 具体的な設定方法は、圏ページをご覧ください。 設定の途中で間違えたときは、CANCELを押します。一つ前の設定に戻ります。

録音用のMDを © MD挿入口に忘れずに入れておきます。

電源「入」でRECタイマーの設定をしていたとき

3 POWERを押して電源を「切」にする

表示窓に色と「REC」が表示されていることを確認してください。

:

- タイマーの開始時刻になるとRECタイマーが スタートし、終了時刻になると電源が自動的に 「切」になります。
- 録音中の音量は0になり、スピーカーやヘッド ホンから音は出ません。

2-1. 開始時刻の設定

▶►I>または<I◀◀を押して「時」を選んでからSETを押します。次に▶►I>または<I◀◀を押して「分」を選んでからSETを押します。

例:開始時刻を午後1時30分にするとき

ON

13:30



2-2. 終了時刻の設定

▶▶I>または<I◀◀を押して「時」を選んでからSETを押します。次に▶▶I>または<I◀◀を押して「分」を選んでからSETを押します。

例:終了時刻を午後2時30分にするとき

14:38



2-3. 録音するソース (音源) の設定

- ▶►I>または<I◄◄を押してFM、AM、AUX、AUX DIGITAL のいずれかを選ぶ
- ② SETを押す

FM または AM を選んだとき:

- ▶►I >またはくI◀◀ を押して記憶してある放送 局のプリセット番号を選んでからSETを押します。 SET を押したあと、手順 **2-4.** に進みます。
- 放送局を選ばずにSETを押すと、電源を「切」に する前の放送局が選ばれます。

AUX、AUX DIGITAL を選んだとき:

録音するソース (音源) を選んでから SET を押したあと、手順 **2-4.** に進みます。

• タイマー機能付きの機器をご使用ください。



2-4. 録音モードの設定

▶►I >または < I◀◀ を押して録音モードを選んでから SET を押します。

「SP:標準」、「LP2:2倍長」、「LP4:4倍長」から 選びます。

録音モードの設定をするとRECタイマーの設定は終わりです。電源「入」で設定したときは、表示窓に設定内容が一通り表示されてから、タイマー設定前のソース(音源)の表示に戻ります。

REC タイマーの再設定と解除

REC タイマーは、動作を 1 回行うと解除されますが、 設定内容は記憶されています。

設定内容を変えずに次回の録音をするときは、RECタイマーの再設定をします。

「再設定 l

CLOCK/TIMER を 1 回押して「REC」を表示させて から SET を押します。

④とREC表示が点灯し、設定内容が一通り表示されます。


「解除」

RECタイマーが設定されているとき、CLOCK/TIMER を 1 回押して「REC」を表示させてからCANCELを押します。

「REC OFF」が表示され、のとREC表示が消灯します。


DAILY タイマー (目覚ましタイマー)

電源が「入」のときでも「切」のときでも DAILY タイマーの設定ができます。 タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を合わせておいてください。



1 CLOCK/TIMERを4回押して 「ON」表示にする






CLOCK/TIMER を押すごとに次のように変わります。

例:電源「入」のとき

→ REC : オン/オフ表示
 ↓
 ON表示: REC タイマー
 ↓
 DAILY : オン/オフ表示
 ↓
 ON表示: DAILY タイマー
 ↓
 CLOCK SET: 時刻設定の表示
 ↓
 一設定前のソース(音源)表示

2 ▶▶I >または< I◀◀ と SET を使ってタイマーの設定をする



「**タイマーの開始時刻→終了時刻→聞きたいソー ス (音源) → 音量**」の順に設定します。

具体的な設定方法は、圏ページをご覧ください。 設定の途中で間違えたときは、CANCELを押します。一つ前の設定に戻ります。

一度設定すると DAILY タイマーを解除するまで、毎日同じ時刻にタイマーがスタートします。

電源「入」で DAILY タイマーの設定をしていたとき

3 POWERを押して電源を「切」にする

表示窓にÛと「DAILY」が表示されていることを確認してください。

• タイマーの開始時刻になると DAILY タイマー がスタートし、終了時刻になると電源が自動的 に「切」になります。

不注音

- CDまたはMDを選んだとき、DAILYタイマーでプログラム演奏やランダム演奏をすることはできません。
- DAILYタイマーは、電源が「切」のときだけ動作します。 電源が「入」のときは、DAILYタイマーの開始時刻になっても動作しません。

2-1. 開始時刻の設定

▶▶I>または<I◀◀を押して「時」を選んでからSETを押します。次に▶▶I>または<I◀◀を押して「分」を選んでからSETを押します。

例:開始時刻を午前7時30分にするとき


7:38

2-2. 終了時刻の設定

▶▶I>または<I◀◀を押して「時」を選んでからSETを押します。次に▶▶I>または<I◀◀を押して「分」を選んでからSETを押します。

例:終了時刻を午前8時00分にするとき

8:88



① ▶▶I> (または< |◀◀) を押して、ソース(音源)を選ぶ

FM → AM → CD → A MD → B MD → TAPE ← AUX DIGITAL ← AUX

< I◀◀ を押すと逆に選べます。

② SETを押す

FM または AM 放送を選んだとき:

▶►I > またはく I◀◀ を押して記憶してある放送 局のプリセット番号を選んでからSETを押します。 SET を押したあと、手順 **2-4**. に進みます。

• 放送局を選ばずにSETを押すと、電源を「切」に する前の放送局が選ばれます。

CD を選んだとき:

(あらかじめ CD トレイに CD を入れておきます)

▶▶I>または<I◀◀を押して聞きたいCD番号を選んでからSETを押します。

SET を押したあと、手順 2-4. に進みます。

CD番号を選ばずにSETを押すと、電源を「切」 にする前に選ばれていたCDが演奏になります。

A MD または B MD を選んだとき:

(あらかじめ MD を MD デッキに入れておきます)

手順 2-4. に進みます。

MDの 1 曲目から演奏されます。

AUX、AUX DIGITAL、TAPE を選んだとき:

いずれかのソース (音源) 選んで SET を押したあ と、手順 **2-4.** に進みます。

• タイマー機能付きの機器をご使用ください。



2-4. 音量の設定

▶►I >または< I◀◀ を押して音量を設定してから SFTを押します。

音量は0~50まで設定することができます。

例:音量を「12」に設定したとき

UNLIME 12

• 音量を設定してSETを押すと、DAILYタイマーの設定は終わりです。表示窓に設定内容が一通り表示されてから、タイマー設定前のソース(音源)の表示に戻ります。

DAILY タイマーの解除と再設定

DAILY タイマーの設定内容は記憶されています。 設定内容は変えずにタイマーを動作させたくないとき は解除に、タイマー動作を復帰させたいときは再設定 をします。

解除する(休日前夜など)

CLOCK/TIMERを3回押して「DAILY」を表示させてからCANCELを押します。「DAILY OFF」が表示され、 のとDAILY表示が消灯します。

再設定する(出勤・登校の前夜など)


CLOCK/TIMERを3回押して「DAILY」を表示させてから SET を押します。

④ とDAILY表示が点灯し、設定内容が一通り表示されます。

チャイルドロック機能

MD挿入口とCDトレイを電子ロックして▲を押してもMDが出てこないようにしたり、CDトレイが開かないようにします。


小さなお子様のいたずら防止などに便利です。



1 電源を「切」にする

電源が「入」のときはPOWERを押します。

2 CDの■を押したまま ② MDの■ を 押す



「LOCKED」が表示され、**MD挿入口とCDトレイがロックされます**。

- チャイルドロックすると、どの ▲ を押しても「LOCKED」が表示されて、MDが出てこなくなったり CD トレイが開かなくなります。
- 電源「切」のときに▲を押すと「LOCKED」が表示されます。電源は「切」のままです。

チャイルドロックを解除する

もう一度、手順 1 と手順 2 の操作をします。 「UNLOCKED」が表示されてチャイルドロックが解除 されます。

UNLOCKED

お知らせ

時計表示を消灯 (DISPLAY OFF) しているときは、チャイルドロックの設定および解除はできません。

デジタル録音のきまり (S C M S)

デジタルオーディオとは、デジタル入出力端子を通して音声信号をデジタル信号のままやりとりするオーディオ機器で、CD、MD、DAT、CD-Rなどがあります。これらの機器は音楽信号をほとんど劣化することなく録音(コピー)ができます。このために、著作権を保護するコピー規制が必要になり、この決まりがSCMSです。

SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。



あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、 私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

☎ 03-5353-0336 (代)

ご注意

この規定により、本機でデジタル録音した MD は、他の機器でデジタル録音することはできません。

倍速録音に関して(HCMS)

録音用MDは等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための 規制が必要になります。

本機では、CDから一度倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、再録音〔倍速録音及び等速(ノーマル速度〕録音〕はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速および等速(ノーマル速度)で録音することはできません。

AM エリアガイド表

●AMエリアガイド放送局一覧 (エリアガイド機能により地域ごとに下記の放送局が呼び出せます)

周波数単位:kHz

	Г	1	1							単位:kHz
+4100	如米卡坦石	エリアの放送がよ		プリセッ	トされた放	送局の周波	数(Pはプリ ——	ノセットのる	ことです)	
市外局番	都道府県名	く入る代表都市名	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8
011.0121~0129 0130~0136	北海道	札幌	NHK第1	NHK第2	нвс	HBC	NHK第1	NHK第2	нвс	STV
0130~0136 0140~0149			567	747	801	864	945	1125	1287	1440
0150~0152	北海道	網走	NHK第2	NHK第2	нвс	STV	NHK第1	нвс	STV	NHK第1
0157~0159		北見	702	747	801	909	1188	1449	1485	1584
0153~0156	北海道	釧路	NHK第1	NHK第1	STV	STV	NHK第2	NHK第2	НВС	HBC
			585	603	882	1071	1125	1152	1269	1404
0137~0139	北海道	函館	NHK第1	STV	NHK第1	NHK第2	STV	нвс	нвс	NHK第2
			567	639	675	747	882	900	1269	1467
0160~0169	北海道	旭川	NHK第1	NHK第2	NHK第1	NHK第1	нвс	NHK第1	STV	NHK第2
			621	747	792	837	864	927	1197	1602
0172~0179	青森	青森	NHK第2	NHK第1	NHK第1	RAB	RAB			
			774	963	999	1233	1485	*	*	*
018	秋田	秋田	NHK第2	ABS	NHK第1					
0182~0189			774	936	1503	*	*	*	*	*
019	岩手	盛岡	NHK第1	IBC	NHK第2	NHK第2				
0191~0199			531	684	774	1386	*	*	*	*
022	宮城	仙台	NHK第1	NHK第2	TBC					
0220~0229			891	1089	1260	*	*	*	*	*
023	山形	山形	NHK第1	NHK第2	YBC	NHK第1				
0233~0239			540	774	918	1368	*	*	*	*
024	福島	郡山	NHK第2	NHK第1	RFC	RFC				
0240~0249			693	846	1098	1458	*	*	*	*
025	新潟	新潟	NHK第1	NHK第1	BSN	BSN	BSN	NHK第2		
0250~0259			792	837	1062	1116	1530	1593	*	*
026	長野	長野	NHK第1	NHK第1	NHK第2	NHK第1	SBC	SBC		
0260~0269			540	621	693	819	864	1098	*	*
027	群馬	前橋	NHK第1	NHK第2	TBS	ブンカ	ニッポン			
0270~0279			594	693	954	1134	1242	*	*	*
028	栃木、茨城	宇都宮	NHK第1	NHK第2	TBS	ブンカ	ニッポン	CRT		
0281~0289			594	693	954	1134	1242	1530	*	*
0280、029	茨城	水戸	NHK第1	NHK第2	TBS	ブンカ	IBS	ニッポン	IBS	
0291~0299			594	693	954	1134	1197	1242	1458	*
03,042~045,047	東京、神奈川	東京	NHK第1	NHK第2	AFN	TBS	ブンカ	ニッポン	ラジオニホン	
048,0421~0499			594	693	810	954	1134	1242	1422	*
052,0521~0529	愛知	名古屋 	NHK第1	NHK第2	СВС	トウカイラジオ	SBS	GIFU		
0531~0536	±2 [7]		729	909	1053	1332	1404	1431	*	*
053、054	静岡	静岡	NHK第2	NHK第1	SBS			١.		
0537~0549	.1.40		639	882	1404	T D =	*	*	*	*
055	山梨	甲府 	NHK第2	YBS	NHK第1	TBS	ブンカ	ニッポン		
0551~0557	±4.☑	7774	693	765	927	954	1134	1242	*	*
0550	静岡	沼津	NHK第2	NHK第1	SBS	SBS				
0558~0559	或勿 計立	14.00	639	882	1404	1557	*	*	*	*
056	愛知、岐阜	岐阜	NHK第1	NHK第1	NHK第2	CBC	トウカイラジオ	GIFU		
0561~0589	ーチ		729	792	909	1053	1332	1431	*	*
059	三重	津	NHK第1	NHK第2	CBC	トウカイラジオ		١.		
0592~0599			729	828	1053	1332	*	*	*	*
06	大阪	大阪	AM KOBE	NHK第1	NHK第2	ABC	KBS	MBS	OSAKA	
0720~0729	1006.1		558	666	828	1008	1143	1179	1314	*
073	和歌山	和歌山	NHK第1	NHK第2	ABC	MBS	OSAKA	WBS		
0734~0739			666	828	1008	1179	1314	1431	*	*

- 本機はAM放送を15局までメモリーできますが、*印の欄 および P-9~P-15 には放送局がメモリーされていません。 お好きな放送局をご自分でプリセットすることができます。
- 近隣の AM 放送の方がうまく受信できる場合は、AREA GUIDE (0)を押したあと聞きたい放送の地域の市外局番を入力し、SET を押してください。

AM エリアガイド表

●AMエリアガイド放送局一覧 (エリアガイド機能により地域ごとに下記の放送局が呼び出せます)

周波数単位:kHz

		エリアの放送がよ	周波数単位・K プリセットされた放送局の周波数(Pはプリセットのことです)									
市外局番	都道府県名	く入る代表都市名	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8		
075	 京都	京都	NHK第1	NHK第2	АВС	KBS	мвѕ	OSAKA				
0740~0759	奈良、滋賀	37 415	666	828	1008	1143	1179	1314	*	*		
076	石川	金沢	MRO	NHK第1	NHK第2							
0761~0762		3277	1107	1224	1386	*	*	*	*	*		
0763~0766		富山	NHK第1	KNB	NHK第2	·	•	•	,	•		
0,00 0,00			648	738	1035	*	*	*	*	*		
0760	石川	七尾	NHK第1	MRO	NHK第2				,	•		
0767~0769	17.1	5/2	540	1107	1386	*	*	*	*	*		
077	京都、滋賀	大津	NHK第1	NHK第2	ABC	KBS	MBS	KBS	OSAKA	•		
0771~0775	八品、加莫	X/=	666	828	1008	1143	1179	1215	1314	*		
0770	 福井	福井	F B C	NHK第1	NHK第2	1140	1173	1210	1014			
0776~0779	1 1 1 2 7 7	1田7丁	864	927	1521	*	*	*	*	*		
078	 兵庫	神戸	AM KOBE	NHK第1	NHK第2	ABC	MBS	OSAKA	T	*		
	大學	147							<u>.</u>	*		
0790~0799	 	广 自	558	666 NUV第1	828	1008	1179	1314	*	~		
082、0823~0826	広島	広島	NHK第2	NHK第1	RCC					ate.		
0828~0829	.l.m		702	1071	1350	*	*	*	*	*		
083、0830~0839	山口	山口	NHK第1	KRY	KRY	NHK第2	AFN					
0820、0827			675	765	918	1377	1575	*	*	*		
0840~0849	広島	尾道	NHK第1	RCC	NHK第2							
			999	1530	1602	*	*	*	*	*		
0851~0856	島根	松江	BSS	NHK第1	BSS	NHK第2						
			900	1296	1431	1593	*	*	*	*		
0857~0859	鳥取	米子	BSS	NHK第1	NHK第2	NHK第1	BSS					
			900	963	1125	1368	1431	*	*	*		
086	岡山、広島	岡山	NHK第1	NHK第2	RSK							
0861~0869			603	1386	1494	*	*	*	*	*		
087	香川	高松	NHK第2	NHK第2	NHK第1	RNC						
0875~0879			828	1035	1368	1449	*	*	*	*		
0883~0886	徳島	徳島	NHK第2	NHK第1	JRT							
			828	945	1269	*	*	*	*	*		
0880	高知	高知	RKC	NHK第1	NHK第1	NHK第2	RKC					
0887~0889			900	990	999	1152	1197	*	*	*		
089	愛媛	松山	NHK第1	NHK第1	Nancy16	NHK第2						
0891~0899			846	963	1116	1512	*	*	*	*		
092,093	福岡	福岡	NHK第1	NHK第2	RKB	квс						
0930、0940~0949	長崎	""	612	1017	1278	1413	*	*	*	*		
0951~0955	佐賀	佐賀	NHK第1	NHK第2	NHK第1	RKB	KBC	NBC				
		1.22	612	873	963	1278	1413	1458	*	*		
095,0920,0950	長崎	長崎	NHK第1	NHK第2	NHK第1	NBC	NBC	1				
0956~0959	~~~	- C169	684	873	981	1098	1233	*	*	*		
096	熊本	熊本	NHK第1	NHK第1	NHK第2	RKK	NHK第1	-	· ·	•		
0964~0969	74.4.	N# 4	756	846	873	1197	1341	*	*	*		
097	大分	大分	NHK第1	NHK第2	OBS	1,	1011	•	· ·	-		
097 0972~0979			639	873	1098	*	*	*	*	*		
0972~0979	宮崎	宮崎	NHK第1	NHK第1	NHK第2	MRT	OBS	NHK第2		-4-		
0901: -0807		그 뛰	540	621	873				*	*		
000 0000	油 鋰	刊7.距				936	1098	1467	· *	Ψ		
098,0980	沖縄	那覇	NHK第1	NHK第1	A F N	R B C	ROK	NHK第2		*		
0988~0989	车 旧户	本旧 6	540	549	648	738	864	1125	*	*		
099	鹿児島	鹿児島	NHK第1	NHK第1	M B C	NHK第2						
0991~0999			576	792	1107	1386	*	*	*	*		

[•] 市外局番が変更になった地域は、変更前の市外局番を入力してください。また、市外局番が5ケタまたは6ケタの地域は、頭から4ケタを入力してください。

MD について

MD (ミニディスク) は直径 64mm のディスクを使った新しいデジタルオーディオで、小さくても多機能、高音質でステレオ録音/再生ができます。

カートリッジのはたらき

カートリッジの大きさは、68×72mm、厚さ5mmのポケットサイズ、この中に直径64 mmのディスクが収められていますので、持ち運びや収納がとても便利です。また、中のディスクは、カートリッジ部及びシャッターが閉じて保護されているために、ほこりやゴミ、キズや指紋をつけることもありません。取り扱いが便利です。



2種類のディスク

MD(ミニディスク)には、録音できる「録音用 MD 」と再生のみできる「再生専用 MD 」の2種類のディスクがあります。 再生のしかたは、どちらのディスクもレーザー光を照射しその反射によって信号を読み取る方式ですが、記録のしかたが異なります。

再生専用 MD


市販の **MD**(ミニディスク)ソフトに使用されているタイプで、録音はできません。**CD** 同様ピットと呼ばれる小さなくぼみの有無でデータが記録されています。このような記録方式のディスクを「光ディスク」と呼びます。

録音用 MD

録音用 MD(ミニディスク)で、何度も録音ができるように、磁気を利用してデータを記録します。このような記録方式のディスクを「光磁気 (MO: Magneto-Optical)ディスク|と呼びます。



再生専用 MD




録音用 MD

ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

MD(ミニディスク)は、従来の CD の約半分のサイズですが同じ時間記録することができます。 それは、「音声圧縮技術 (ATRAC)」により、聴感上聞こえない音の成分をカットしてデータを小さく圧縮し、記録するデータを元のデータの約 1/5 の量にすることで、MDでのステレオ録音/再生を可能にしました。


また、本機では最新のATRAC3技術を用いて記録するデータを元のデータの約1/10または1/20の量にすることで、2倍長または4倍長の長時間ステレオ録音を可能にしています。



UTOC (User Table Of Contents)


録音用 MD (ミニディスク) には、曲の内容とは別に、「目次 (UTOC)」があります。これは、各曲が記録されている位置、曲の区切り、曲順などが記録されていて、この目次を見ることで、頭出しなどが素早くできます。また、編集のときは、この「日次 (UTOC)」を変更するだ

また、編集のときは、この「目次 (UTOC) 」を変更するだけで、曲の内容を録音し直す必要がありません。



音飛びガードメモリー

MD(ミニディスク)を再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能を「音飛びガードメモリー」と呼びます。この機能により、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。



MDのメッセージ

本機のディスプレイに表示するメッセージには次のような意味があります。

メッセージ	意味	処置
AMD BLANK DISC BMD BLANK DISC	何も録音されていない MD が入っている。	新しく録音するとき以外は、他の録音済みの MD に取り換えてください。
CAN'T JOIN	ジョインできない曲をつなげようとした。	MD のシステム上の制約です。 「 ➡ 図 ページ参照」
DISC ERROR	MD が異常 (損傷している)。	MD を取り換える。
BMD DISC FULL!	ディスクの空き時間が足りない。トラック 数が 254 を超える。	他の録音用MDに取り換えてください。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■ ボタンを押していったん停止してから、 ▲ (MD取り出し) ボタンを押してMDを取 り出し、もう一度操作しなおしてください。
AMD NO DISC BMD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
BMD NON AUDIO	デジタル入力端子を使って、DVDやCD-ROM (ビデオ CD など) をデジタル録音しようとした。	録音を中止してください。 DVD やビデオ CD はデジタル録音できません。
BMD PLAY BACK	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用 MD に取り換えてください。
DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみをずらす。(つまみを閉じた状態) 「➡⑨ ページ参照」
SCMS CANNOT COPY	デジタル録音した MD や CD-R・DAT のコピーのコピーを作ろうとした。	MD デジタル録音の制約です。 「➡郾 ページ参照」 アナログ入力を使って録音します。
BMD DIGITAL IN UNLOCK	AUXデジタル入力端子がソース機器と接続 されていない。	ソース機器を正しく接続する。
HCMS CANNOT COPY	倍速で録音した曲を倍速録音を開始した時 点から74分以内にまた録音しようとした。	著作権保護のため内部タイマーが働きます。74分以上待ってから録音を開始してください。
CANNOT LISTEN	倍速録音中に CD の音を聞こうとした。	倍速録音中は、CD の音は聞けません。 SOURCE ボタンを押して他のソースの 音を聞いてください。

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープや DAT とは異なる独自の方式で情報を記録しています。この MD の記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような場合があります。これらの症状は、製品の故障ではありません。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い切っていないのに「DISC FULL」が表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数に制限があります。 曲番号が255以上になる録音はできません。 (最大録音曲数は254曲)
曲番号にも収録可能時間にも余裕 があるのに「DISC FULL」が表 示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちら
「JOIN」機能が使えない。	こちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、 1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、 分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されること
曲を消しても残り時間が増えない。	があります。 分けられて 8 秒以下の部分ができると、その曲は、「JOIN 機能」でつなげることはできません。また、その部分は消しても残り時間は増えません。細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあります。
早送り、早戻しをすると、音が 途切れることがある。	で十次ひすると自か返りれてることがあります。
録音した時間と残り時間を足しても、MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短かい空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短かくなります。


故障かな?と思う前に

故障かなと思ったら・・・修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症 状	原因	処置	参照 ページ
音が出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページをご覧になり、正しく接 続し直してください。	12 13 14
MDに録音できない。	MD が誤消去防止状態(つまみが開いた状態)になっている。	MD の誤消去防止つまみを閉じた状態にする。	9
放送が雑音で聞き	AMループアンテナが本体に近づい ている。	AMループアンテナの位置と向きを変えてく ださい。	12
苦しい。	アンテナが束ねたままになってい る。	最も受信状態の良い向きに、ピーンとはって お使いください。]
リモコン操作ができ ない。 本体に近づけないと	リモコン受光部との間に障害物がある。	障害物を取り除いてください。	11
操作できない。	乾電池が消耗している。	乾電池を交換してください。	
CD の音が途切れる。	CD に傷・汚れなどがある。	CD をクリーニングしてください。	9
CDが演奏されない。	CD が裏返しになっている。	CD の文字などの印刷面が上になるように、 CDトレイに正しくのせてください。	21
CDまたはMDの演奏 が始まらない。	レンズに露がついている(結露)。	電源を「入」にしたまま、約1~2時間待ち乾いてから使ってください。	8
ブーンという雑音 がでる。	本機をテレビのすぐそばに設置して いる。	本機をテレビから離して設置してください。	•

本体のリセットについて

上記の処置をしても正しく動作しないときは
 本機は、マイコンの働きで多くの動作を行っております。
 万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、
 POWERと CD3 の▲を同時に押してリセットしてください。



または、電源プラグをコンセントから抜きしばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

• POWERを押して電源を「入」したとき、MD部から動作音が します。これは、MD部へ電源を供給するための動作音で、故 障ではありません。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

----- 保証期間 ----お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

この期間は、通産省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または 1961~ 1971 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご 覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

(4)ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名 コンパクトコンポーネントMDシステム 型 名 MX-S77WMD
お買い上げ日 年月日
故障の状況 (できるだけ具体的に)
で 住 所 (付近の目印等も併せてお知らせください
お名前
電話番号
訪問ご希望日

便利メモ お買い上げ店名	a ()	-
--------------	------------	---	---

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により 修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備 費、一般管理費等が含まれています。

+

部品代

| 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 | する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

★お願い

本機の故障または不具合などにより録音、再生およびCD/MDの演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都府 県名	窓	口名	Т	ΕL	•	所	在	地	
	•			北	海道	 道			
	札	幌S.C.	(011)8	398-1180	004-0005	札幌市厚別区	厚別東5条	1丁目2-29	l
	苫				053-0032				
	旭	JIJS.C.	(0166)	61-3659	070-8012	旭川市神居	二条3-2	-15	
北海道	北	見S.S.	(0157)	25-8557	090-0037	北見市山下			
	釧				085-0036	釧路市若竹	-		l
	帯				080-0806	帯広市東六		11	l
	函	館S.S.			040-0001	函館市五稜郭田			l
		ддо.о.	(東		i.	JEINE OF THE	о- <u>шар с</u> /р тт	l
	青	森S C	(0177)	<i>></i> \	030-0844		4-6-17		l
青 救	1				031-0804				l
- A	弘				036-8084	以前市高田 弘前市高田			l
	盛盛				020-0835	盛岡市津志田S			l
岩 手	: ^一 水				023-0815	水沢市天文		10	l
	秋				010-0953	秋田市山王			1
秋田	1				017-0953	秋田巾山土 大館市美園		- 1	١
ΝЦ	横				1		-		ı
	120		_		013-0064	横手市赤坂			l
宮坂	: 仙 _—				984-0011	仙台市若林区			l
	石				986-0853	石巻市門脇			l
山形	Щ_				990-2412	山形市松山		8	ı
	酒				998-0842	酒田市亀ヶ			l
	郡				963-0205	郡山市堤1-			ı
福息					970-8034	いわき市平			ı
	· △	事をから ら							ı
				32-0247					
	福		(024)5	53-9437	960-0103	福島市本内			
	福	島S.S.	(024)5 関	53-9437 東・	960-0103				
	福出班	島S.S. 修理専門	(024)5 関 引 のご	53-9437 東・ 相談窓	960-0103 甲 信	福島市本内	字南原2	6-1	
	名 【出張 首綱	島S.S. 修理専門 ービスセンター	(024)5 関 別の3 (025)2	53-9437 東・ <u>相談窓</u> 41-4003	960-0103 甲 信 279-0001	福島市本内 越	字南原2	6-1	
± r :=	は出現がある。	島S.S. 修理専門 ービスセンター ほかり修理	関 別ので (025)2 (025)2	東・ 東・ 2相談窓に 41-4003 8用部品)	960-0103 甲 信 279-0001 のご相談	福島市本内 越 千葉県浦安窓口	字南原2	6-1	
新源	出望がある。	島S.S. 修理専門 ーピスセンター ほかり修理 湯S.C.	関 別ので (025)2 (025)2 (025)2	東・ 相談窓[41-4003 8用部品] 242-3431	960-0103 甲 信 279-0001 のご相談 950-0084	福島市本内 越 千葉県浦安 窓口 新潟市明石	字南原2 市当代息 1-2-19	6-1	
新湯	出張がある。	島S.S. 修理専門 ービスセンター 動かり修理 湯S.C. 岡S.S.	関 別ので (025)2 (025)2 (025)2 (025)2 (0258)	東・ 相談窓[41-4003 8用部品] 242-3431 24-8391	960-0103 甲 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012	福島市本内 主 越 千葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下	字南原2 市当代島 1-2-19 条2-13	6-1	
新源	温温調がある。	島S.S. 修理専門 ーピスセンター かり修取 湯S.C. 岡S.S. 越S.S.	関 別の (025)2 (025)2 単、補値 (025)8 (0258) (0255)	東・ 相談窓[41-4003 年第編] 242-3431 24-8391 45-1734	960-0103 甲 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081	福島市本内 主 越 千葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下	字南原2 市当代島 1-2-19 条2-13	6-1	
新源	温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温	島S.S. 修理専門 ービスセンター かり修理 湯S.C. 岡S.S. 越S.S. 長修理専門	(024)5 関 引 ので (025)2 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (0258) (0255)	東・ 注相談窓[41-4003 8用部品] 242-3431 242-3431 24-8391 45-1734 1458[960-0103 甲 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081	福島市本内	字南原2 市当代島 1-2-19 条2-13 1-11	6-1 32-13-27 36-1	
新湯	福 【出張 「お野」 【お野 「お新 長上 【出張 「都剛	島S.S. 「「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(024)5 関 引 ので (025)2 (025)2 (0258) (0255) 引 ので (026)2	東・ 全相談窓 (41-4003 8用部品) (42-3431 (24-8391 (45-1734 (2 13) (21-7607	960-0103 甲 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ	福島市本内	字南原2 市当代島 1-2-19 条2-13 1-11	6-1 32-13-27 36-1	
	温は出張がある。日本のでは、日本ので	島S.S. 最修理専門 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(024)5 関 引 の で (025)2 里、補値 (025)3 (0255) 引 の で (026)2 里、補値	東・ 相談窓[41-4003 8用部品] 242-3431 124-8391 145-1734 2相談窓[21-7607 8用部品]	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001	福島市本内	字南原2 市当代島 1-2-19 条2-13 1-11 市当代島	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27	
	温は部間においては、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	島S.S. 場修理専門・ビスセンター 新かり修理 湯S.C. 岡S.S. 建図・アンマンター を理専門・ビスセンター 新かり修理 野S.C.	(024)5 関 の25)2 (025)2 I (025)2 (025)3 (025)3 (025)3 (026)2 I (026)2 I (026)2	東・ 注相談窓[41-4003 8用部品] 42-3431 42-8391 45-1734 2相談窓 21-7607 8用部品] 221-6583	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0081 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913	福島市本内	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 新田962	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27	
	温は出張がある。日本のでは、日本ので	島S.S. 場修理専門・ビスセンター 新かり修理 湯S.C. 岡S.S. 建図・アンマンター を理専門・ビスセンター 新かり修理 野S.C.	(024)5 関 の25)2 (025)2 I (025)2 (025)3 (025)3 (025)3 (026)2 I (026)2 I (026)2	東・ 注相談窓[41-4003 8用部品] 42-3431 42-8391 45-1734 2相談窓 21-7607 8用部品] 221-6583	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0081 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913	福島市本内	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 新田962	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27	
	福 (出班) (お野) (お野) (お野) (お野) (お野) (お野) (お野) (お野	島S.S. 場修理専門・ビスセンター 新かり修理 湯S.C. 岡S.S. 建図・アンマンター を理専門・ビスセンター 新かり修理 野S.C.	(024)5 関 別の (025)2 ! (025)2 ! (025)3 (025)3 (025)3 (026)2 ! (026)2 ! (026)2 (026)3 (026)3	東・ 全相談窓に 41-4003 8用部品) 42-3431 42-8391 445-1734 全相談窓に 21-7607 8用部品) 221-6583 425-9165	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837	福島市本内	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 新田962	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27	
E E	温温がある。日本のでは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のではは、日本のでははのはのでははの	島S.S. 修理専門 - ピスセンター 和かり修理 湯S.C. 岡S.S. 越S.S. 後理専門 - ピスセンター 和かり修理 野S.C. 本S.S. 後理専門 - ピスセンター を理事の を理事の を理事の を関いる。 を理事の をの をの をの をの をの をの をの をの をの を	(024)5 別の で (025)2 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (026)2 (026)2 (026)2 (026)3 (026)3 (026)3	東・ 全相談窓に 41-4003 8用部品) 42-3431 42-8391 445-1734 全相談窓に 21-7607 8用部品) 221-6583 221-6583 25-9165 全相談窓に	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837	福島市本内 「主葉」 「主葉」 「主葉」 「主葉」 「主葉」 「新聞」 「おいます」 「おいますます」 「おいます」 「おいます」 「おいます」 「おいますます」 「おいます」 「おいますます」 「おいますますますますます。 「おいますますますますますますますますますますますますますますますますますますます	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 新田962 2-3-50	6-1 62-13-27 66-1 62-13-27 2-1	
	福 【出張 一部	島S.S. 島S.S. 長修理専門-ビスセッターのかり修理 湯S.C. 岡S.S. 最終32時 ドービスセッター 野S.C. 本生のでは、本生のでは、本生のでは、本生のでは、本生のでは、またのではでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは	(024)5 別の で (025)2 ((025)2 ((025)2 ((025)3 (025)3 ((026)2 ((026)3 ((026)3 ((027)2	東・ 相談窓(41-4003 8月部品) 242-3431 424-8391 445-1734 241-8583 221-6583 25-9165 241-8583 25-9165 241-8583 25-5982	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001	福島市本内 東越 千葉県 新馬岡越市五 大葉県 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 新田962 2-3-50	6-1 62-13-27 66-1 62-13-27 2-1	
E E	福 【出張 一部	島S.S. 島S.S. 長修理専門-ビスセンター かり修理 湯S.C. 岡S.S. 起生理 デービスセンター すかり修理 まS.S. 長修理専門-ビスセンター ないり を理 ・ビスセンター ないり修理 を理 ・ビスセンター を理 を関 を関 を関 を関 を関 を関 を関 を関 を関 を に を に を に	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (025)3 (026)3 (026)3 (026)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3	東・ 相談窓(41-4003 8月部品) 242-3431 242-8391 445-1734 2418381 221-66783 221-6583 25-9165 2418381 25-5-5982 8月部品)	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001	福島市本内	字南原2 市当代夏 1-2-19 条2-13 1-11 市当代夏 3-3-50 市当代夏	6-1 (2-13-27 (66-1 (32-13-27 (2-13-27	
E E	福 (出班) (出班) (おかり)	島S.S. 島S.S. 高修理専門・ビスセンター 類かり修理・高いの。 はS.S. 起いる。 起いる。 起いる。 起いる。 起いる。 起いる。 起いる。 を理専門・ビスセンター 乗り、のと、 を理専門・ビスセンター 乗り、のと、 を理専門・ビスセンター 乗り、のと、 を理専門・ビスセンター 乗り、のと、 を理専門・ビスセンター を理事である。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 を理事でな。 をでする。 をでをでする。 をでをでをで。 をでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをで	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (025)3 (026)2 (026)3 (026)3 (027)2 (027)2 (027)2 (027)2	東・ 全相談窓(41-4003 終用部品) 242-8391 445-1734 248391 445-1734 21-7607 21-76	960-0103 中 (1) 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854	福島市本内 東越 千葉県 新馬岡越市五 大葉県 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	字南原2 市当代夏 1-2-19 条2-13 1-11 市当代夏 3-3-50 市当代夏	6-1 (2-13-27 (66-1 (32-13-27 (2-13-27	
E E	温温・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	島S.S. 「修理専門・ヒスセンター 「かり修び、こ。 一でスセンター 「かり修び、こ。 「大スセンター 「かり修び、こ。 「大スセンター 「かり修び、こ。 「大スセンター 「かり修び、こ。 「「でスセンター 「かり修び、こ。 「「でスセンター」 「「でスセンター」 「「でスセンター」 「「でスセンター」 「「で、こ。」 「で、こ。 「で、こ。 「 、こ。 「 、 で、こ。 「 、 で、こ。 「 、 で、こ。 「 、 で、こ。 「 、 で、こ 、 で、こ 、 で 、 で 、 で 、 で 、 で 、 で 、 で	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (025)3 (025)3 (025)3 (026)3 (026)3 (027)2 (027)2 (027)3 (027	東・ 相談窓(41-4003 終用部品) 424-8391 1,24-8391 1,45-1734 2,1-607 2,21-607 2,21-6583 2,21-658	960-0103 中 (1) 279-0001 のご相談 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854	福島市本内	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 新田96 2-3-50 市当代息	6-1 (2-13-27 (66-1 (2-13-27 (2-13-27	
長 野	福 「出班」 「お新 長上 出班」 「おうう」 「はいまする。 「はいまする。 「はいまる。 「はいまる。 「はいまる。 「はいまる。 「はいまる。 「はいまる。 「はいまる。 「はいまる。 「はいまる。 「はいまる。 「はなる。 「はなる。 「はなる。 「はなる。 「はなる。 「はなる。 「はなる。 「はなる。 「な。 「な。 「な。 「な。 「な。 「な。 「な。 「な	島S.S. 「修理専門・ビスセンター 「かり修理 高い。この 「はいりのでは、 「はいりのではいりのでは、 「はいりのではいりのでは、 「はいりのではいりのではいりのでは、 「はいりのではいりのではいりのではいりのではいりのではいりのではいりのではいりので	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (025)3 (025)3 (025)3 (025)3 (026)3 (026)3 (026)3 (026)3 (027)2 (027	東・ 全相談窓(41-4003 終用部品) 424-8391 424-8391 445-1734 248391 445-1734 21-7607 21-6583 221-6583 221-6583 225-916 241 25-5921 241 25-5921 241 25-5921 241 25-5921 241 25-5921 241 25-5921 241 25-5923	960-0103 中 (1) 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854 コ 279-0001	福島市本内	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 新田96 2-3-50 市当代息	6-1 (2-13-27 (66-1 (2-13-27 (2-13-27	
長 野	福温 (出鄉) 對 長上出鄉 (計鄉) 天 長山鄉 (計鄉) 天 長山鄉 (計鄉) 天 前 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉)	島S.S. 「修理専門・ビスセンター 「かり修理・ビスセンを 現る。S.S. 「して、とのでは、 「はいりでは、 「は	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (026)2 (026)3 (026)3 (027)2 (027)2 (027)2 (028)6	東・ 相談窓(41-4003 終用部品) 24-8-391 445-1734 24-8391 445-1734 21-7607 21-76	960-0103 中 信 フ 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854 コ 279-0001	福島市本内	字南原2 市当代夏 1-2-19 条2-13 1-11 市当代夏 2-3-50 市当代夏	6-1 (2-13-27 (32-13-27 (2-13-27 (1) (32-13-27	
長野群馬	福温 (出鄉) 對 長上出鄉 (計鄉) 天 長山鄉 (計鄉) 天 長山鄉 (計鄉) 天 前 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉) 內 (出鄉)	島S.S. 「修理中学ーとなりをいる。」 「おいり修び、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは	(024)5 (024)5 (025)6 (025)6 (025)6 (025)6 (025)6 (025)7 (026)7 (026)7 (026)7 (027)7 (027)7 (028)6 (027)7 (028)6 (027)7 (028)6 (027)7 (028)6 (028)6 (028)6 (027)7 (028)6	東・ 41-4003 8用部品) 424-8391 424-8391 445-1734 241-8391 445-1734 211-6583 221-6583 221-6583 221-65916 2相談窓 25-916 241談窓 335-2938 8用部品 338-1638	960-0103 中 (1) 279-0001 のご相談 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-09337 279-0001 のご相談 371-0854 279-0001 10のご相談 371-0854 371-0953	福島市本内	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 市当代息 市当代息	6-1 (2-13-27 (32-13-27 (2-13-27 (32-13-27 (32-13-27	
長野馬木	福 (出張) (お新 長上出郷) (出郷) (出郷) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	島S.S. 島S.S. 島S.S. 島修理専門・ビスセン修び、高S.S. 越S.S. 越S.S. を対している。 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (026)3 (026)3 (026)3 (027)2 (027)2 (028)6 (028	東・ 全相談窓[41-4003 第用部品] 242-3431 124-8391 145-1734 221-6583 125-9165 2165-9165	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0933 390-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854 コ 279-0001 のご相談 321-0953 300-0813	福島市本内 東県 東河 新長上 千窓 長松 千葉 口	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 2-3-50 市当代息 市当代息	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27 32-13-27 -1 32-13-27	
長野馬木	福田號門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天下 人 出鄉門 天前 出鄉門 天前 出鄉門 大方 新土 水	島S.S. 「修理中界」 「一にない/多塚。このでは、一にない/多塚。このでは、一にない/多塚。このでは、一にないのでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、こ	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (025)3 (025)3 (026)2 (026)3 (027)2 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (028)6 (029)3 (029)3 (029)3 (029)3 (029)3 (029)3 (029)3	153-9437 東・ 東・ 143-033 日本 143-1734 143-	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854 コ 279-0001 のご相談 371-0854 371-0854 コ 371-0854	福島市本内	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 2-3-50 市当代息 市当代息	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27 32-13-27 -1 32-13-27	
長野馬木	福田號門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天上 出鄉門 天下 人 出鄉門 天前 出鄉門 天前 出鄉門 大方 新土 水	島S.S. 島S.S. 島S.S. 島修理専門・ビスセン修び、高S.S. 越S.S. 越S.S. を対している。 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、 を述る、	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (025)3 (025)3 (026)2 (026)3 (027)2 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (027)3 (028)6 (029)3 (029)3 (029)3 (029)3 (029)3 (029)3 (029)3	153-9437 東・ 東・ 143-033 日本 143-1734 143-	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854 コ 279-0001 のご相談 371-0854 371-0854 コ 371-0854	福島市本内 東県 東河 新長上 千窓 長松 千葉 口	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 2-3-50 市当代息 市当代息	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27 32-13-27 -1 32-13-27	
長野馬木城	福田 温野 長上 出版 野 長上 出版 野 日本 水 出版 野 日本 小 出版 野 日本 中本 小 出版 野 日本 中本	島S.S. 「修理中学ン学のでは、 「おいました」をは、 「はないないない。」では、 「はないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	(024)5 (025)2 (025)2 (025)2 (025)3 (025)5 (026)5 (026)5 (026)3 (027)2 (027)2 (027)2 (027)2 (028)6 (028)6 (028)6 (029)2 (029)2 (029)2 (029)2 (029)3	153-9437 東・ 153-9437 東・ 153-9437 154-4331 145-1734 145-1734 145-1734 145-1658 145-1658 145-1658 145-1658 145-1658 145-1658 145-1658 145-1658 145-1658 146-1560	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854 コ 279-0001 のご相談 310-0854 310-0853	福島市本内 東県 東河 新長上 千窓 長松 千葉 口	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 2-3-50 市当代息 市当代息 市当代息	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27 32-13-27 -22 1	
長野馬木	福田號門所 長上部門所 長上部門所 長上部門所 長上部門所 長上部門所 長上部門所 松田門 おお 前 出郷 が 子 主 水田 出郷 が 一 は 一 一 本 出 出郷 が 一 日 本 出 出	島S.S. 「修理センタをでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この	(024)5 (025)2 (025)2 (025)3 (025)3 (025)5 (026)6 (026)6 (026)7 (027)2 (028)6 (028)6 (028)6 (028)6 (028)6 (028)6 (028)6 (029)6 (029)6 (029)6 (029)6 (029)6 (025)2	153-9437 東・ 141-4003 142-3431 142-3431 145-1734 145-1734 145-1734 145-1734 145-1734 145-1658 14	960-0103 中 信 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913 390-0837 コ 279-0001 のご相談 371-0854 コ 279-0001 のご相談 310-0854 310-0853	福島市地域	字南原2 市当代息 1-2-19 条2-13 1-11 市当代息 2-3-50 市当代息 市当代息 市当代息	6-1 32-13-27 66-1 32-13-27 32-13-27 -22 1	

	府 !名	窓	口名	TEL	•	所	在	地				
				千	萝	Ė						
		【出張	修理専門	別のご相談窓口]							
		首都圏サー	ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	浦安市当代	島2-13	-27				
		【お預だ	かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口						
Ŧ	葉	Ŧ	葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜	区幸町2	-1-1				
				(0438)23-3035								
		柏		(0471)75-4322								
-		浦	安5.5.	(047)353-6189		_	島2-13	-27				
				東	5	7						
				引 のご相談窓[
		首を関サー	-ビスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代島	1 2-13-27				
				里、補修用部品】								
l		本		(03) 5684-8254	l							
		秋 練		(03)3251-2128 (03)3993-7520								
東	京	大		(03)3993-7520	l							
				(0426)46-6914	l							
		^ _	, 0.0.	(0420)40-0314	132-0043	XXIII (T.)	וחואליווי	пшјс о о				
		【業務用機器専門】のご相談窓口 調整がデナンなどター (03) 3874-523 110-0003 東京都台東区根岸5-4-3										
		首都圏メンテ	ナンスセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東	区根岸5	-4-3				
				埼	3	E						
		【出張	修理専門	 引】のご相談窓[
		首都圏サー	-ビスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代島	3-13-27				
١	_	【お預	かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口						
埼	玉	大		(048) 654-5241								
				(048)553-5105				ノハイツ石山B				
		Ш	越S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室4 	491-1					
<u> </u>				神	 奈 川	 						
		f was s	by TH at 19			11						
				引 (03)5803-2888		工帝月法中:	丰平 /比自	10 10 07				
							IJ∃1 CE	52-13-21				
		横		里、補修用部品】 (045)651-0403			2>DT1 0) 1				
		170		(0468) 34-9261								
神	奈川]]]		(044) 975-1879	l							
		平		(0463)36-2160	l)) <u> </u>				
		相模		(042)776-2052				1				
				主名	II.	 य						
静												
					1433 0006		っっつり					
		静		(054) 282-4141	I							
静	岡	習浜	津S.S.	(054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441	410-0041	沼津市筒井岡	IJ6-5					

都県	府 名	窓	口名	ΤE	L	•	所	在	地
				東	海	・北	陸		
		名古	5 屋S.C	(0568) 25	5-3235	481-0041	西春日井郡西	5町九之均	鴨田121-1
愛	知	ΙΞ	河S.C.	(0564) 26	3-1005	444-2133	岡崎市井ノ[コ町字河	原西31
		1	豊橋S.S.	(0532)64	4-0815	440-0853	豊橋市佐藤	5-19-1	
岐	阜	ı	岐阜S.S.	(058) 274	4-1947	500-8367	岐阜市宇佐藤	有3-1-2	8
Ξ	重		三重S.S.	(0593)52	2-0841	510-0076	四日市市堀	†2-15-	2
=	里		津S.S.	(059)229	9-7780	514-0815	津市大字藤	5485-	18
富	臣	富	ЩS.C.	(076)425	5-2397	939-8211	富山市二口	时四丁目	1-3
石	Ш	_				921-8062	金沢市新保		
福	Ħ	1	福井S.S.	(0776)53	3-6916	910-0843	福井市西開	¥3-21	l
					近	i	畿		
滋	賀	;	滋賀S.S.	(077)58	2-5812	524-0033	守山市浮気	J268	
-AA	_								
		【出張	修理専門	引のご材	目談窓[]			
		大	阪S.C.	(06)630	4-5731	532-0027	大阪市淀川	⊠川12-	4-28
京	都	-				のご相談	l		
		京	都S.C.	(075)644	1-0247	612-8401	京都市伏見区	深草下川原	至131-1
=	± 77	福车					福知山市厚東		
京北	都部	18 ^	н що.о.	10773)2	-0004	020-0000	田州山川子	<u>Κ</u> μ] 1 1 C	
		F-1-75	= 14-7111 == 1						
				引 のご村					
奈	良	大	阪S.C.	(06)630	4-5731	532-0027	大阪市淀川	⊻田川12-	4-28
<i>7</i> 30		【お預	かり修理	里、補修用	用部品)	のご相談	窓口		
			奈良S.S.	(07442)	4-6271	634-0007	橿原市葛本田	J834-2	2
		【出課	修理専門	引のご材	日談窓[<u> </u>	ı		
		大					大阪市淀川	х шшэ.	4-28
								сш/пс-	4-20
						のご相談			1.00
大	阪	ᄎ				532-0027			
				1			大阪市天王		
		坊				591-8032	堺市百古鳥梅町	3] 821	-2 伊助ハイツ
				野】の					
		大阪メ センタ	ンテナンス	(06)630	4-6715	532-0027	大阪市淀川口	⊠川2-	4-28
		【サー	-ビス関連	重全て】(のご相談	淡窓口			
和歌	加	和語	坎山S.S.	(073)472	2-6799	640-8323	和歌山市太田	<u> </u>	3
				I		646-0031	田辺市湊15		
				別のご材					
		大					大阪市淀川	Z III III O	.1-28
兵	庫	-						ωш/пс.	 -20
中東	部					のご相談			
		神	戸S.C.	(078) 25	2-0562	651-0086	神戸市中央	区磯上通	3-2-16
							±mn& 1 1.1-	+m	,
兵	庫		姫路S.S.	(0792)34	4-3833	670-0975	姫路市中地南	刊出」 -	I
西	部								

≠ 17	//											
県	府名	窓		名	Т	Εl	L		所	在		地
						中	1	[E			
岡	山	岡	L	ЦS.C.	(086)2	43-	1566	700-0927	岡山市西	古松西田	J8-	23
		広	Ē	is.C.	(082)2	43-9	9839	730-0825	広島市中国	区光南3	3-9-	17
広	島	:	福山	ЦS.S.	(0849)	31-6	3984	721-0973	福山市南流	蔵王町3	3-5-	15
		山		JS.C.	(0839)	73-3	3708	754-0022	吉敷郡小	郎町花園	副町	5-28
山	П	:	徳山	ЦS.S.	(0834)	27-	1331	745-0042	徳山市野.	上町2-3	35	
			下隊	₹S.S.	(0832)	51-	1040	751-0852	下関市熊	野町2-	14-	23
		山陰ピク	ター脈	売(株)								
l,	+=	サービ	スセン	ノター	(0852)	31-8	3900	690-0823	松江市学	園1-16	-39	9
島	根	(松江	· 米	子担当)								
		出雲営業	所サ	ービス係	(0853)	21-4	1611	693-0001	出雲市今i	†町85	4	
		浜田営業	所サ	ービス係	(0855)	22-1	1584	697-0023	浜田市長			
鳥	取	鳥取営業	所サ	ービス係	(0857)	23-2	2151	680-0845	鳥取市千	弋水1.	厂目	22-1
						兀]	[E			
香	Ш	高	朴	S.C.	(087)8	66-1	200	761-8057	高松市田	付町20	5-1	
徳	島	徳	Ē	₿S.C	(088)6	22-7	7387	770-8052	徳島市沖	兵2-37		
高	知							780-8122	高知市高	真新町4	1-14	43
		松	L	цS.C.	(089)9	23-0	372	791-8015	松山市中!	夬1-4-	12	
愛	媛	宇和	印度	₿S.S.	(0895)	20-	1018	798-0087	宇和島市	反下津	₽4(07-40
		新居	3	₹S.S.	(0897)	67-	1030	792-0881	新居浜市	公神子2	2-2-	25
					力	L.	州	・沖	縄			
		福	ð	₫S.C.	(092)4	31-	1261	812-0011	福岡市博	多区博多	多駅	前4-16-1
福	畄	久	留	₩S.S.	(0942)	39-3	3495	830-0038	久留米市	西町字科	申浦	1-1192
		北ナ	ኒያ	₩S.C.	(093)9	21-3	3981	802-0065	北九州市	倉北区	三莉	夾野2-9-3
佐	賀		佐賀	₹S.S.	(095)2	26-8	3785	840-0023				265-1
長	峆	長						852-8021	長崎市城	山町9-	13	
İΖ	阿可							857-1166				
大	分			-				870-0822	大分市大	_		
熊	本	熊						861-4101	熊本市近			0
宮	峆	l .		-				880-0032	宮崎市霧!			
Ľ								882-0857	延岡市惣領			
	鵖			-				890-0034	鹿児島市			
沖	縄	沖	彩	€S.C.	(098)8	98-3	3631	901-2224	沖縄県宜里	湾市真	志喜	1-13-16

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

0800

・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ MD/CDレシーバー (CA-MXS77WMD)

アンプ部

回路方式 差動入力コンプリメンタリーOCL **実用最大出力** 30W+30W(EIAJ/6Ω)

入力端子 <アナログ>

TAPE×1系統、 $218mV/48k\Omega$ AUX×1系統、 $520mV/49k\Omega$

<デジタル>

AUXデジタル入力×1、 -23dBm~-15dBm (光角型ジャック)

(サンプリング周波数32kHz/ 44.1kHz/48kHzに対応)

出力端子 <アナログ>

TAPE×1系統、160mV/2.2kΩ

スピーカー端子×1系統、

適合インピーダンス 6Ω ~ 16Ω

チューナー部

受信周波数 FM:76.00MHz~108.00MHz

AM:531kHz~1,629kHz

アンテナ FM: 75Ω不平衡型

AM:外部アンテナ端子 (ループアンテナ)

タイマー部

タイマー形式 1日2動作(DAILY、REC)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120分

時刻表示 24時間表示

MDレコーダー部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

録音再生時間 (ステレオ) 80分 (SP)

160分 (LP2) (MD-80使用)

320分 (LP4)

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3 (MD LP) 方式

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

CDプレーヤー部

形式 コンパクトディスクデジタルオーディ

オシステム

サンプリング周波数 44.1kHz

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ **周波数特性** 20Hz~20kHz

共通部

最大外形寸法 幅215mm×高さ170mm×

奥行343mm

質量 約7.6kg

■スピーカー (SP-MXS77WMD): 1本当たり

スピーカー部

形式 2ウェイバスレフ型

使用スピーカー 低音用: 14.5cm コーン型 × 1

中高音用: 3.0cmバランスドドーム

型 × 1

定格入力 12.5W (JIS) **最大入力** 50W (JIS)

定格インピーダンス 6Ω

再生周波数帯域50Hz~20kHz出力音圧レベル85 dB/W・m

最大外形寸法 幅165mm×高さ280mm×

奥行199.5mm

質量 約2.8kg

■コンパクトコンポーネントMDシステム (MX-S77WMD)

総合

電源電圧 AC100V(50Hz/60Hz共用)

消費電力 80W (電源「入」時)

3.8W(電源「切」時:表示窓「時計表示」) 1.4W(電源「切」時:表示窓「消灯」)

最大外形寸法 幅565mm×高さ280mm×

奥行343mm **質量** 約13.3kg

付属品

- AMループアンテナ 1
- FM簡易型アンテナ 1
- リモコン (RM-SMXS77WMD)1
- 単3形乾電池(リモコン動作確認用)2
- EIAJは日本電子機械工業会規格に定められた測定方法による数値です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

別売りアクセサリー

CD レンズクリーナー : CL-CDLMD レンズクリーナー : CL-ML整合器 : VZ-71A

RCA ピンコード : CN-180G (長さ 1m)
 ※ 米デジタルケーブル : XN-110SA (長さ 1m)

・レコードプレーヤー : AL-E350・フォノイコライザー : AC-S110J

別売りアクセサリーは、お買い上げの販売店で お求めください。

索引

X子						
1 <u>#</u> 1 C 1 Tı	抽録音 D RE(r. REC	······ > ····	·· 45	47	53 	55 50 47
AM ATI ATI AU AU	L ERA I JU-5 RAC RAC3 TO TO PO	プアン DWE	/テナ R OF	 		78 12 90 90 29
B BE	ST HI	T RE	.C ·			48
C CD	表示					23
D. (ILY タ CLUB SC EN					84 19
DIS DIS DIV	CD R SPLAY SPLAY (IDE S	EC · / OFI / ON	 = 		· · · ·	50 16 16 70 42
E ER	ASE					76
FM FL <i>A</i>	簡易型 放送の AT … 簡易型)受信	₹— 	ド・		12 29 19 12
H HA HC	LL ··· MS···				 43	19 87
J	IN					72
	2 4				32 32	

M	
MD に入力できる文字数に ついて MD表示 MD LP MONO MOVE	67 32 32 29 74
P POP 24 PROGRAM 24	19 34
RANDOM ····· 26 REC SPEED ···· REC TIME ···· REC タイマー ··· ROCK ····	36 44 42 82 19
SCMS	87 81 64 42 19
U UTOC	91
ア行 イチ押しボタン インピーダンス 13 エリアガイド 17 音のエチケット 音飛びガードメモリー … オートチューニング	15 98 88 8 91 28
力行 カートリッジ 9	90

サ行	
サンプリング周波数 再生モード	33 64 19 19 13 42 9 42
タ行 タイトルサーチ タイトルリザーブ ダイレクト演奏 23 チャイルドロック ディスクエンドフェード	38 66 33 86
録音について デジタル入力の録音	51
レベル トラックマーク … 43 61 ドルビーデジタル	41 65 42
八行 ブランクディスク プリセット選局 本体のリセット	78 28 94
マ行 マニュアル チューニング	28
ラ行 リモコンの文字配列表 … 録音モード 録音方式 録音用 MD	68 42 42 90

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社**

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

96~97ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。 東京 🏗 (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 🏗 (06) 6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎(027) 254-8952